

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50

Výrobce:	Panasonic
Typ zařízení:	KX-TGP 500, KX-TPA 50
Firmware:	22.02, 22.10, 22.53 (KX-TGP 500, KX-TGP 550)
Služba:	VoIP CTX / VoIP Connect (O2 Virtuální ústředna / O2 Neomezená linka)
Datum:	28.03.2012



KX-TGP 500, KX-TPA 50

Obsah


OBSAH	1
1 ZÁKLADNÍ FUNKCE	2
1.1 Volání	2
1.2 Redial (opakovaná volba)	2
1.3 Ovládání hlasitosti	2
1.4 Hlasitý odposlech	3
1.5 Náhlavní sada	3
1.6 Mute (vypnutí mikrofonu)	3
1.7 Telefonní seznam	3
1.8 Rychlá volba	4
1.9 Seznam volání	4
1.10 Hlasitost a melodie vyzvánění	5
2 OVLÁDÁNÍ SLUŽEB	6
2.1 Předání volání	6
2.2 Předání volání během vyzvánění	6
2.3 Čekající volání	6
2.4 Konference	6
2.5 Nerušit	6
2.6 Přesměrování	7
2.7 Přesměrování při obsazení	7
2.8 Přesměrování při nevyzvednutí	7
2.9 Trvalé skrytí čísla volajícího	7
2.10 Odmítnutí anonymních volání	8
2.11 Připojení dalšího sluchátka KX-TPA50	8

1 Základní funkce

1.1 Volání

Poznámka: Používáte-li službu „Neomezená Linka“ nebo „Virtuální ústředna“, je nutné při volání mimo podnikovou síť zadat před volané telefonní číslo číslici „0“. Pro volání v rámci podnikové sítě zkrácenými čísly volte bez „0“. Pokud se mikrotelefon nachází v nabíječce nelze provádět žádná nastavení ani přijímat hovory.

1.1.1 Volání pomocí mikrotelefonu

1. Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní číslo
2. Stiskněte tlačítko vyzvednutí  .

1.1.2 Volání pomocí základny (pouze model KX-TGP550)




Volání je možné uskutečnit dvěma způsoby:

1. Zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo. K vytočení tel.čísla dojde po chvíli.
2. Zadejte telefonní číslo a vyzvedněte sluchátko. Volba se provede ihned po zvednutí mikrotelefonu.
3. Lze také využít hlasitého odposlechu (1.4) nebo náhlavní soupravy (1.5).

1.2 Redial (opakovaná volba)



1.2.1 Redial pomocí mikrotelefonu

Posledních 10 volaných čísel je uloženo v seznamu opakované volby.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte požadované telefonní číslo.
3. Stiskněte tlačítko  pro vytočení nebo hovořte přes hlasitý odposlech  .

1.2.2 Redial pomocí základny (pouze model KX-TGP550)

Posledních 10 volaných čísel je uloženo v seznamu opakované volby.



1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte požadované telefonní číslo.
3. Zvedněte sluchátko pro vytočení požadovaného čísla nebo hovořte přes hlasitý odposlech  .

1.3 Ovládání hlasitosti

Umožňuje nastavit hlasitost sluchátka nebo reproduktoru.


Použití: Hlasitost můžete během hovoru ovládat pomocí joysticku ve směru šipek nahoru a dolů.

1.4 Hlasitý odposlech

Umožňuje uskutečnit volání přes vestavěný reproduktor a mikrofon v telefonu. Stiskněte tlačítko  a zadejte telefonní číslo nebo zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko , pro tuto volbu se číslo odesílá okamžitě.

1.5 Náhlavní sada

Umožňuje uskutečnit volání pomocí náhlavní sady (není součástí telefonu).

Připojení: Připojte náhlavní sadu do zdířky (boční strana základny nebo mikrotelefonu) se symbolem .

1.6 Mute (vypnutí mikrofonu)


Umožňuje dočasně vypnout mikrofon během hovoru.



Použití: Během hovoru stiskněte tlačítko  na mikrotelefonu nebo základně u modelu KX-TGP 550. Opětným stiskem tohoto tlačítka se mikrofon opět aktivuje.


1.7 Telefonní seznam

1.7.1 Telefonní seznam pomocí mikrotelefonu



Umožňuje vytvořit telefonní seznam nejpoužívanějších telefonních čísel (max 100 záznamů).

Vytočit kontakt: Vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte tlačítko .



Přidání kontaktu: V telefonní seznamu stiskněte tlačítko . Zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo a zvonění pro dané číslo. Po vyplnění uložte stiskem tlačítka .


*Editovat kontakt: Vyberte kontakt, který chcete editovat a stiskněte kontextové tlačítko **Menu** . Dále zvolte **Editovat** nebo **Vymazat**.*

Procházení seznamu: Seznam lze procházet pomocí navigačního tlačítka.

*Vyhledání kontaktu: Stiskněte kontextové tlačítko **Menu** , dále volte „**Tel.sezn**“. Dle potřeby změňte režim zadávání znaků **A/B/5**. Zadejte počáteční písmeno hledaného záznamu. Pokud chcete hledaný záznam vytočit stiskněte tlačítko .*



1.7.2 Telefonní seznam pomocí základny (pouze model KX-TGP550)

Vyhledání kontaktu: Stiskněte kontextové tlačítko . Dle potřeby změňte režim zadávání znaků . Zadejte počáteční písmeno hledaného záznamu a zvedněte sluchátko základny.

Procházení seznamu: Stiskněte kontextové tlačítko . Pomocí tlačítek šipka nahoru a dolů můžete procházet seznam.

Dále pokračujte podle potřeby:



Vytočit kontakt: Vyberte kontakt, který chcete volat a zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko pro hlasitý hovor.

Přidání kontaktu: V telefonním seznamu stiskněte tlačítko . Zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo a zvonění pro dané číslo. Po vyplnění uložte stiskem tlačítka .

Editovat kontakt: Vyberte kontakt, který chcete editovat a stiskněte tlačítko kontextové tlačítko **Menu** . Dále zvolte **Editovat** nebo **Vymazat**.

1.8 Rychlá volba

Umožňuje rychle navolit požadovaný kontakt, bez nutnosti volit celé číslo nebo hledat kontakt v telefonním seznamu. Pro rychlou volbu slouží tlačítka **1** až **9**.


Přidání záznamu: V telefonním seznamu  vyhledejte kontakt, kterému chcete přiřadit rychlou volbu. Vstupte do **Menu**  a zvolte **Rychlá volba**. Dále volte ze seznamu klávesu, kterou chcete přiřadit požadovanému kontaktu. (Pokud je zobrazeno „Přepsat?“, tlačítko volby, které jste vybrali má již přidělené telefonní číslo. Pokud jej chcete přepsat, potvrďte.)


Použití: K uskutečnění hovoru dojde podržením tlačítka rychlé volby a následným vytočením.


1.9 Seznam volání

1.9.1 Seznam volajících pomocí mikrotelefonu

Uchovává historii zmeškaných hovorů.

Zobrazení seznamu: Stiskněte tlačítko  **Zmešk.volání**. Pomocí navigačního tlačítka můžete procházet seznamem. Zameškaná čísla nejsou označena fajfkou („√“).

Podrobnosti o hovoru: V seznamu zmeškaných volání stiskněte tlačítko  pro vyvolání podrobných informací.


Smazání seznamu: V seznamu zmeškaných volání stiskněte kontextové tlačítko . Na dotaz "Vymazat vše?" potvrďte „Ano“.

1.9.2 Seznam volajících pomocí základny (pouze model KX-TGP550)

Uchovává historii zmeškaných hovorů.

Zobrazení seznamu: Stiskněte tlačítko  **Zmešk.volání**. Pomocí navigačního tlačítka můžete procházet seznamem.


Podrobnosti o hovoru: Všechny podrobnosti jsou zobrazeny u každého čísla na displeji základny.


Smazání záznamu: V seznamu zmeškaných volání stiskněte kontextové tlačítko . Na dotaz "Vymazat vše?" („Vymazat?“) potvrďte „Ano“.

1.10 Hlasitost a melodie vyzvánění

1.10.1 Hlasitost a melodie vyzvánění pomocí mikrotelefonu


Umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění a melodii vyzvánění příchozího volání.


Hlasitost – použití: Když mikrotelefon při příchozím hovoru vyzvání, opakovaným stisknutím tlačítkového ovladače nahoru nebo dolů vyberete požadovanou hlasitost. Přeprogramování hlasitosti mikrotelefonu lze nastavit: **Menu**  – **Zákl.nastavení** – **Nast.zvonění** – **Hlasitost vyzv.**

Melodie – použití: Výběr melodie provedeme přes **Menu**  – **Zákl.nastavení** – **Nast.zvonění** – **Zvonění** – **Linka(1-8)** – **Zvonění(1-9)**.

1.10.2 Hlasitost a melodie vyzvánění pomocí základny (pouze model KX-TGP550)



Umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění a melodii vyzvánění příchozího volání.

Hlasitost – použití: Když mikrotelefon při příchozím hovoru vyzvání, opakovaným stisknutím šipkového ovladače nahoru nebo dolů vyberete požadovanou hlasitost. Přeprogramování hlasitosti mikrotelefonu lze nastavit: **Menu**  – **Nast.zvonění** – **Hlasitost vyzv.**

Melodie – použití: Výběr melodie provedeme přes **Menu**  – **Nast.zvonění** – **Zvonění** – **Linka(1-6)** – **Zvonění(1-9)**.

2 Ovládání služeb

2.1 Předání volání


Po přijetí volání máte možnost předat hovor na třetího účastníka. Během volání stiskněte tlačítko **Menu**  a vyberte **Přepojení**. Navolte číslo účastníka na kterého chcete hovor předat. Po vytvoření spojení a přihlášení se účastníka stiskněte tlačítko **Přepojit** . První účastník bude spojen s účastníkem, na kterého jste předali volání.

2.2 Předání volání během vyzvánění





Telefon nepodporuje předání hovoru bez vyzvednutí.

2.3 Čekající volání

V případě, že jsou obsazeny všechny linky a při aktivované funkci „Čekající volání“ budete během vašeho volání upozorněni krátkým tónem ve sluchátku na případné příchozí volání. Telefon bude signalizovat příchozí hovor rovněž na displeji a bude blikat kontrolka na mikrotelefonu.


Přepínání mezi hovory: Stiskněte tlačítko  pro přepojení druhého hovoru. Přidržený účastník uslyší hlášku „Nezavěšujte prosím, čekejte na spojení.“ Mezi hovory lze potom přepínat stejným tlačítkem.

2.4 Konference

Pokud vedete hovor s druhým účastníkem a potřebujete vytvořit konferenci ještě se třetím účastníkem, stiskněte tlačítko **Menu**  a vyberte položku **Konference**. Přidržený účastník uslyší hlášku „Nezavěšujte prosím, čekejte na spojení.“. Uslyšíte oznamovací tón a můžete volit telefonní číslo třetího účastníka. Stiskem tlačítka  číslo odešlete. Po přihlášení třetího účastníka stiskněte tlačítko  pro zahájení konference. Pokud volaný účastník nezvedá telefon nebo je linka obsazená, můžete se vrátit k přidrženému účastníkovi stiskem tlačítka .



2.5 Nerušit

Telefon nebude při příchozím volání vyzvánět. Volající účastník dostane obsazovací tón. Výchozí nastavení je „Vyp.“.

*Aktivace/deaktivace: Stiskněte tlačítko **Menu**  - **IP služba** – **Služby volání** – **Nerušit – Zap.(Vyp.)**.*

2.6 Přesměrování

Všechna příchozí volání budou přesměrována na vámi zadané telefonní číslo.

Aktivace/Deaktivace: Stiskněte tlačítko **Menu**  - **IP služba – Služby volání – Přesměr.hovoru – Bezvýhradné – Zap./Vyp – Zap.(Vyp.)**. Nyní se vraťte o pozici zpět stisknutím tlačítka  a vyberte položku **Telefonní číslo**. Poté zadejte cílové číslo, na které chcete hovory přesměrovat. Potvrďte stiskem tlačítka **OK**. Pro správnou funkci při odchozím volání, je nutné mít zapnutý „Čekající hovor“.

2.7 Přesměrování při obsazení



Příchozí volání bude přesměrováno na vámi zadané telefonní číslo v případě, že z vašeho telefonu právě telefonujete. Tato služba bude funkční pouze v případě, pokud máte aktivovanou službu „Čekající volání“.

Pozn.: Aby došlo k aktivaci přesměrování, je nutné mít obsazené všechny 3 hovorové kanály nebo lze využít služby portálu o2menu.

Aktivace/Deaktivace: Stiskněte tlačítko **Menu**  - **IP služba – Služby volání – Přesměr.hovoru – Obsazeno – Zap./Vyp – Zap.(Vyp.)**. Nyní se vraťte o pozici zpět stisknutím tlačítka  a vyberte položku **Telefonní číslo**. Poté zadejte cílové číslo, na které chcete hovory přesměrovat. Potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

2.8 Přesměrování při nevyzvednutí

Příchozí volání bude přesměrováno na vámi zadané telefonní číslo v případě, že hovor do určité doby nepřijmete. Výchozí nastavení počtu zazvonění jsou **3**.

Aktivace/Deaktivace: Stiskněte tlačítko **Menu**  - **IP služba – Služby volání – Přesměr.hovoru – Bez odpovědi – Zap./Vyp – Zap.(Vyp.)**. Nyní se vraťte o pozici zpět stisknutím tlačítka  a vyberte položku **Telefonní číslo**. Poté zadejte cílové číslo, na které chcete hovory přesměrovat. Potvrďte stiskem tlačítka **OK**. Dále můžete nastavit délku vyzvánění 0 nebo 2 - 20. Pro hodnotu 0 se přesměrování tváří jako když je nastaveno přesměrování vždy.

2.9 Trvalé skrytí čísla volajícího

Trvalé skrytí čísla volajícího zamezí zobrazení vašeho telefonního čísla volaným účastníkům pro všechna následující volání. Výchozí nastavení je „Vyp.“.

Aktivace/deaktivace: Stiskněte tlačítko **Menu**  - **IP služba – Služby volání – Blokování ID – Zap.(Vyp.) - OK**


2.10 Odmítnutí anonymních volání

Odmítnutí anonymních volání vám umožňuje automaticky odmítnout volání od účastníků, kteří mají skryté číslo volajícího. Váš telefon nezazvoní a vy nedostanete žádné oznámení o tom, že Vám bylo voláno. Toto pravidlo není aplikováno na hovory uvnitř jedné skupiny. Výchozí nastavení je „Vyp“.


Aktivace/deaktivace: Stiskněte tlačítko **Menu**  - **IP služba – Služby volání – Blok. anonymní – Zap.(Vyp.) – OK**

2.11 Připojení dalšího sluchátka KX-TPA50

Nastavené (spárování) nového sluchátka je nutno provést těchto krokůch:

1. Na novém sluchátku (ručce) telefonu – KX-TPA50 stiskněte tlačítko **Menu**  – **Základní nastavení – Registrace – Registrace sluchátka.**
2. Následně je třeba stisknout boční tlačítko na DECT základně s diodou (základně ke které chceme telefon připojit) po dobu 4 sekund. Dioda na základně se rozblíká.
3. Dále je potřeba na ručce stačí stisknout OK. Telefon si vyžádá heslo základny – to je 0000.

Po provedení těchto kroků je nová ručka (sluchátko) KX-TPA50 spárována se stávající základnou.

Podobným způsobem lze od základny přidané sluchátko odregistrovat, v menu je potřeba zvolit **Menu**  - **Základní nastavení – Registrace – Zrušit registraci.**

