

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Výrobce:	Well
Typ zařízení:	Well T22P, Well T26P
Firmware:	7.60.30.5, 6.60.30.5
Služba:	VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka)
Datum:	2.11.2011



Well T22P



Well T26P

Obsah

1	ZÁKLADNÍ FUNKCE	2
1.1	Volání	2
1.2	Redial (opakovaná volba)	2
1.3	Ovládání hlasitosti	2
1.4	Hlasitý odposlech	2
1.5	Náhlavní sada	2
1.6	Mute (vypnutí mikrofonu)	3
1.7	Telefonní seznam	3
1.8	Rychlá volba	3
1.9	Seznam volání	4
1.10	Hlasitost a melodie vyzvánění	4
2	OVLÁDÁNÍ SLUŽEB	5
2.1	Předání volání	5
2.2	Předání volání během vyzvánění	5
2.3	Čekající volání	5
2.4	Konference	5
2.5	Nerušit	6
2.6	Přesměrování	6
2.7	Přesměrování při obsazení	6
2.8	Přesměrování při nevyzvednutí	6
2.9	Trvalé skrytí čísla volajícího	7
2.10	Odmítnutí anonymních volání	7

1 Základní funkce

1.1 Volání

Volání je možné uskutečnit dvěma způsoby:

1. Zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo.
2. Zadejte telefonní číslo a vyzvedněte sluchátko. Volba se provede ihned po zvednutí sluchátka. Platí pro jiný tvar než 9-místný, u kterého vytáčení začne okamžitě po zadání poslední číslice.
3. Lze také využít hlasitého odposlechu(1.4) nebo náhlavní soupravy(1.5).

Poznámka: Používáte-li službu „Neomezená Linka“ nebo „Virtuální ústředna“, je nutné při volání mimo podnikovou síť zadat před volané telefonní číslo číslici „0“. Pro volání v rámci podnikové sítě zkrácenými čísly volte bez „0“.

1.2 Redial (opakovaná volba)

Opakování volby naposledy volaného čísla.

Použití: Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko , telefon vytočí naposledy volané číslo. Můžete také nejdříve stisknout toto tlačítko, zobrazí se seznam posledních volaných čísel. Dále volbou volat potvrďte zvolené číslo, poté zvedněte sluchátko nebo hovořte přes hlasitý odposlech.

1.3 Ovládání hlasitosti

Umožňuje nastavit hlasitost sluchátka nebo reproduktoru.

Použití: Hlasitost můžete během hovoru ovládat pomocí tlačítek .

1.4 Hlasitý odposlech

Umožňuje uskutečnit volání přes vestavěný reproduktor a mikrofon v telefonu.

1. Stiskněte tlačítko  a zadejte telefonní číslo.
2. Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko . Volba se provede ihned po stisknutí tlačítka.

1.5 Náhlavní sada

Umožňuje uskutečnit volání pomocí náhlavní sady (není součástí telefonu).

Připojení: Připojte náhlavní sadu do zdičky RJ-9 se symbolem  na levé nebo zadní straně telefonu.

*Použití: Pro volání s náhlavní sadou stiskněte tlačítko **HEADSET**.*

1.6 Mute (vypnutí mikrofonu)

Umožňuje dočasně vypnout mikrofon během hovoru.

Použití: Během hovoru stiskněte tlačítko  na **T22P** nebo tlačítko **MUTE** na **T26P**, účastník na druhé straně Vás od této chvíle neuslyší. Při druhém stisku tohoto tlačítka se mikrofon opět aktivuje.

1.7 Telefonní seznam

Umožňuje vytvořit telefonní seznam nejpoužívanějších telefonních čísel.

Vyhledání kontaktu: Stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sezn**, dále volte **Hledat**. Zadejte počáteční písmeno hledané části záznamu a stiskněte tlačítko **Ok**. *Hledaná část záznamu může být kdekoliv v položce jméno.* Seznam lze procházet pomocí tlačítek **šipka nahoru** a **dolů**.

Procházení seznamu: Stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sezn**, dále volte **Vstup**. Pomocí tlačítek **šipka nahoru** a **dolů** můžete procházet seznam.

Dále pokračujte podle potřeby:

Vytočit kontakt: Vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte tlačítko **Volat**.

Přidání kontaktu: Stiskněte tlačítko **Přidat**. Zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo, příp. další čísla. Změna pozice se provádí pomocí **šipek nahoru** a **dolů**. Po vyplnění potvrďte stiskem tlačítka **Uložit**.

Editovat kontakt: Vyberte kontakt, který chcete editovat a stiskněte tlačítko **Volba**. Dále volte **Podrobnosti** nebo **Smazat** a potvrďte stiskem tlačítka **Ok**.

1.8 Rychlá volba

Umožňuje rychle navolit požadovaný kontakt (pokud je uložen v seznamu Rychlé volby), bez nutnosti volit celé číslo nebo hledat kontakt v telefonním seznamu.

Přidání záznamu: Stiskněte tlačítko **Menu – 2. Vlastnosti – 3. DSS klávesy** (Tlač. Účtů jako program.. jsou tlačítka účtů vedle displeje). Vyberte DSS klávesu, stiskněte **Vstup** a pomocí **šipek vlevo** nebo **vpravo** vyberte volbu **Rychlá volba**, potom nastavte v podmenu **číslo účtu** na **Linka 1** dále pomocí **šipek nahoru** a **dolů** vyberte podmenu **Hodnota**. Zde zadejte číslo rychlé volby a potvrďte stiskem tlačítka **Uložit**.

Použití: Stiskněte příslušnou **DSS klávesu**. Uložený kontakt bude vytočen.

Poznámka: Telefon T26P podporuje dalších 10 paměťových tlačítek (sloupec tlačítek na pravé straně telefonu) pro uložení rychlé volby, příp. další funkce. Přidání záznamu je stejné jako popis výše.

1.9 Seznam volání

Uchovává historii zmeškaných, přijatých a volaných hovorů.


Zobrazení seznamu: Stiskněte tlačítko **Historie**. Šipkou nahoru a dolů lze procházet seznam všech hovorů. Stav záznamu je indikován ikonkou. Šipkou vlevo nebo vpravo lze zobrazit **Odchozí**, **Přijaté**, **Zmeškané** nebo **Přesměrované hovory**.

Podrobnosti o hovoru: Stiskněte tlačítko **Historie** pod displejem, dále volte **Volba – Podrobnosti**.

Smazání záznamu: Kontextovým tlačítkem **Smaž** lze záznam smazat.

1.10 Hlasitost a melodie vyzvánění

Umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění a melodii vyzvánění příchozího volání.

Hlasitost – použití: Hlasitost vyzvánění lze nastavit tlačítkem  při zavěšeném mikrotelefonu. Nastavení jednotlivých částí telefonu (sluchátka, handsfree, náhlav.soupravy, vyzvánění) lze najít přes: **Menu – 3. Nastavení – 1. Základní nastavení – 4. Hlasitost**

Melodie – použití: Výběr melodie provedeme přes **Menu – 3. Nastavení – 1. Základní nastavení – 3. Vyzváněcí melodie**.

2 Ovládání služeb

2.1 Předání volání

Po přijetí volání máte možnost předat hovor na třetího účastníka. Během volání stiskněte tlačítko **Přepojit** a navolte číslo účastníka na kterého chcete hovor předat. Po vytvoření spojení a přihlášení se účastníka stiskněte opět tlačítko **Přepojit** a položte sluchátko zpět na telefon. První účastník bude spojen s účastníkem, na kterého jste předali volání.

2.2 Předání volání během vyzvánění

Při příchozím volání máte možnost předat hovor na zadané číslo, ještě během vyzvánění aniž byste volání přijali. Během vyzvánění stiskněte tlačítko **Přesměr** a navolte číslo účastníka na kterého chcete hovor předat. Stiskněte tlačítko **Volat** nebo tlačítko **OK**.

2.3 Čekající volání

Při aktivované funkci „Čekající volání“ budete během vašeho volání opakovaně upozorněni krátkým tónem ve sluchátku na případné příchozí volání. Telefon bude signalizovat příchozí hovor rovněž na displeji.

Aktivace/deaktivace: Stiskněte tlačítko **Menu – 2. Vlastnosti – 2. Čekající hovor. Šipkou vlevo** nebo **vpravo** vyberte možnost **Povolit** nebo **Vypnuto**. Nastavení potvrďte stiskem tlačítka **Uložit**.

Použití T22P: Stisknutím tlačítka **Odpovědět** můžete přijmout příchozí volání. Přidržený účastník uslyší hlášku „Nezavěšujte prosím, čekejte na spojení.“ Mezi hovory lze potom přepínat pomocí tlačítek **Šipka nahoru** nebo **dolů** a tlačítka **Obnovit**, resp. **Podržet**.

Použití T26P: Stisknutím tlačítka **Odpověď** můžete přijmout příchozí volání. Přidržený účastník uslyší hlášku „Nezavěšujte prosím, čekejte na spojení.“ Mezi hovory lze potom přepínat pomocí tlačítka **Vyměnit**.

2.4 Konference

Pokud vedete hovor s druhým účastníkem a potřebujete vytvořit konferenci ještě se třetím účastníkem, stiskněte tlačítko **Konference**. Uslyšíte oznamovací tón a můžete volit telefonní číslo třetího účastníka. Stiskem tlačítka **Volat** číslo odešlete. Po přihlášení třetího účastníka je vytvořena konference. Pokud volaný účastník nezvedá telefon nebo je linka obsazená, můžete se vrátit k přidrženému účastníkovi stiskem tlačítka **Storno**.

2.5 Nerušit

Telefon nebude při příchozím volání vyzvánět. Volající účastník dostane obsazovací tón.

Aktivace/deaktivace: V základním stavu stiskněte tlačítko **Nerušit**. Na displeji se zobrazí indikátor  v pravém horním rohu. Pro deaktivaci funkce stiskněte opět tlačítko **Nerušit**, indikátor následně zmizí.

2.6 Přesměrování

Všechna příchozí volání budou přesměrována na vámi zadané telefonní číslo.

Aktivace/Deaktivace: Stiskněte tlačítko **Menu** – **2. Vlastnosti** – **1. Přesměrování** – **1. Nepodmíněné**. V podmenu **1. Vždy** – **Šipkou vlevo** nebo **vpravo** vyberte možnost **Povolit** nebo **Vypnuto**. Poté zadejte cílové číslo, na které chcete hovory přesměrovat. Potvrďte stiskem tlačítka **Uložit** nebo tlačítkem **OK**. Na displeji v základním stavu bude stav signalizován indikátorem .

Poznámka: Telefon T22P má pro přesměrování speciální tlačítko **FORWARD**. Stiskem tohoto tlačítka můžeme současné přesměrování deaktivovat, příp. znovu aktivovat poslední nastavené přesměrování. Platí pro všechny typy přesměrování.

2.7 Přesměrování při obsazení

Příchozí volání bude přesměrováno na vámi zadané telefonní číslo v případě, že z vašeho telefonu právě telefonujete. Tato služba bude funkční pouze v případě, pokud máte deaktivovanou službu „Čekající volání“.

Aktivace/Deaktivace: Stiskněte tlačítko **Menu** – **2. Vlastnosti** – **1. Přesměrování** – **2. Při obsazení**. V podmenu **1. Obsazení** – **Šipkou vlevo** nebo **vpravo** vyberte možnost **Povolit** nebo **Vypnuto**. Poté zadejte cílové číslo, na které chcete hovory přesměrovat. Potvrďte stiskem tlačítka **Uložit**. Na displeji v základním stavu bude stav signalizován indikátorem .

2.8 Přesměrování při nevyzvednutí

Příchozí volání bude přesměrováno na vámi zadané telefonní číslo v případě, že hovor do určité doby nepřijmete.

Aktivace/Deaktivace: Stiskněte tlačítko **Menu** – **2. Vlastnosti** – **1. Přesměrování** – **3. Při neodpovědi**. V podmenu **1. Při neodpovědi** – **Šipkou vlevo** nebo **vpravo** vyberte možnost **Povolit** nebo **Vypnuto**. Poté zadejte cílové číslo, na které chcete hovory přesměrovat. Dále můžete nastavit délku vyzvánění v rozsahu 5s, 10s nebo 15s. Potvrďte stiskem tlačítka **Uložit**. Na displeji v základním stavu bude stav signalizován indikátorem .

Poznámka: Telefon lze nastavit tak, aby současně bylo aktivní přesměrování při obsazení i při nevyzvednutí. Pokud je vypnut Čekající hovor.

2.9 Trvalé skrytí čísla volajícího

Trvalé skrytí čísla volajícího zamezí zobrazení vašeho telefonního čísla volaným účastníkům pro všechna následující volání.

*Aktivace/deaktivace: Stiskněte tlačítko **Menu** – **2. Vlastnosti** – **6. Anonymní hovor**. Šipkou vlevo nebo vpravo vyberte linku na které bude funkce aktivní. Šipkou nahoru nebo dolů přejděte na podmenu **2. Anonym. hovor** a šipkou vlevo nebo vpravo vyberte možnost **Povolit** nebo **Vypnuto**. Potvrďte stiskem tlačítka **Uložit**.*

2.10 Odmítnutí anonymních volání

Odmítnutí anonymních volání vám umožňuje automaticky odmítnout volání od účastníků, kteří mají skryté číslo volajícího. Váš telefon nezazvoní a vy nedostanete žádné oznámení o tom, že Vám bylo voláno. Toto pravidlo není aplikováno na hovory uvnitř jedné skupiny.

*Aktivace/deaktivace: Stiskněte tlačítko **Menu** – **2. Vlastnosti** – **6. Anonymní hovor**. Šipkou vlevo nebo vpravo vyberte linku na které bude funkce aktivní. Šipkou nahoru nebo dolů přejděte na podmenu **5. Odmít. hovor** a šipkou vlevo nebo vpravo vyberte možnost **Povolit** nebo **Vypnuto**. Potvrďte stiskem tlačítka **Uložit**.*