

Yealink SIP-T46S



CO NAJDETE V BALÍČKU

- Telefonní přístroj
- Telefonní sluchátko
- Kabel ke sluchátku
- Stojánek
- Síťový kabel
- Tištěné dokumenty
- Adaptér

Zprovoznění zařízení

VoIP služby O₂ jsou dodávány jako „managed“, tedy bez nutnosti, aby zákazník něco nastavoval.

Pro zprovoznění přístroje je potřeba provést pouze zapojení VoIP telefonu (připojení kabeláže a napájení).

Nastavení VoIP parametrů proběhne automaticky.

Pro přístup do WebGUI telefonu lze použít jméno „user“ a individuální heslo k dané připojce. Heslo je potřeba držet v tajnosti, jinak hrozí zneužití telefonu.

Zapojení zařízení

• Ethernetovým kabelem propojte zdičku „Internet“ na VoIP telefonu s vaší počítačovou sítí LAN.

• PC lze případně připojit do zdičky „PC“ na VoIP telefonu.

• Telefon má vestavěné napájení pomocí ethernetového kabelu (PoE). Pokud váš switch podporuje PoE, nepřipojujte k telefonu žádný další napájecí adaptér a telefon bude fungovat. Pokud ne, je potřeba k telefonu připojit napájecí zdroj (DC 5 V / 2 A příslušné polarizace). Adaptér připojíte do konektoru DC 5 V na spodní straně telefonu.

! Upozornění: Nikdy nepoužívejte napájení pomocí napájecího zdroje a pomocí PoE současně! Může dojít ke zničení přístroje, na které se nevztahuje záruka!



• Pokud je vše v pořádku, automaticky proběhne inicializace a konfigurace VoIP telefonu.

Ovládání základních funkcí VoIP telefonu

- 1 – Sluchátko
- 2 – Ztlumení
- 3 – Reprodaktor
- 4 – LCD displej
- 5 – Programovatelná tlačítka
- 6 – Příjem hovoru / volání
- 7 – Klávesnice
- 8 – Hlasitost + / -
- 9 – Navigační klávesy
- 10 – OK
- 11 – Tlačítko Náhlavní souprava
- 12 – Tlačítko Redial
- 13 – Tlačítko Přidržení hovoru
- 14 – Tlačítko Přepojení hovoru
- 15 – Tlačítko Rychlá volba



PŘIJETÍ HOVORU


- S **použitím sluchátka**: zvedněte sluchátko.
- S **použitím reproduktoru**: stiskněte tlačítko .
- S **použitím náhlavní soupravy**: stiskněte tlačítko .

i **Poznámka**: Hovor můžete odmítnout pomocí tlačítka **Odmítnout**.


USKUTEČNĚNÍ HOVORU S POUŽITÍM SLUCHÁTKA

- Zvedněte sluchátko.
- Zvolte volané číslo a stiskněte tlačítko **Volat**.

USKUTEČNĚNÍ HOVORU S POUŽITÍM REPRODUKTORU


- Při nečinnosti stiskněte tlačítko .
- Zvolte volané číslo a stiskněte tlačítko **Volat**.

USKUTEČNĚNÍ HOVORU S POUŽITÍM NÁHLAVNÍ SOUPRAVY






- Připojte náhlavní soupravu a stiskněte tlačítko  pro aktivaci hovoru s náhlavní soupravou.
- Zvolte volané číslo a stiskněte tlačítko **Volat**.

i **Poznámka**: Režimy lze přepínat i během hovoru pomocí tlačítek  nebo  anebo zvednutím sluchátka.


UKONČENÍ HOVORU

- S **použitím sluchátka**: zavěste sluchátko nebo stiskněte tlačítko **KonHovo**.
- S **použitím reproduktoru**: stiskněte tlačítko  nebo **KonHovo**.
- S **použitím náhlavní soupravy**: stiskněte tlačítko **KonHovo**.

VYTOČENÍ POSLEDNÍHO VOLANÉHO ČÍSLA – REDIAL

- Stiskněte tlačítko  pro vstup do seznamu **volaných čísel**, pomocí tlačítka  nebo  vyberte požadované číslo a stiskněte tlačítko  nebo tlačítko **Volat**.
- Při nečinnosti stiskněte tlačítko  dvakrát pro vytočení posledního volaného čísla.



NASTAVENÍ HLASITOSTI

- Během hovoru stiskněte tlačítko  pro nastavení hlasitosti sluchátka, reproduktoru nebo náhlavní soupravy.
- Při nečinnosti stiskněte tlačítko  pro nastavení hlasitosti vyzvánění.

VYZVÁNĚCÍ TÓNY

- Při nečinnosti stiskněte tlačítko **Menu** > **Základní nastavení** > **4. Hudba** > **1. Vyzváněcí tóny** > **Vstup**.
- Tlačítkem  nebo  vyberte požadovaný vyzváněcí tón.
- Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn.

ZTIŠENÍ HOVORU A ZRUŠENÍ ZTIŠENÍ HOVORU

- Během hovoru stiskněte tlačítko  pro vypnutí mikrofonu.
- Stiskněte tlačítko  znovu pro zrušení ztišení.

TELEFONNÍ SEZNAMY

Položka **Tel. seznam** obsahuje lokální adresář síťový adresář Broadsoft (pouze u služby Centrex).

LOKÁLNÍ ADRESÁŘ

Přidání kontaktu do lokálního adresáře probíhá následovně:

- Při nečinnosti stiskněte tlačítko **Tel. seznam** > **1. Lokál. adresář**.
- Pomocí tlačítka **Př. sku** můžete přidat skupinu a následně přidat kontakt do skupiny nebo přidat kontakt i bez skupiny.
- Úprava a mazání kontaktů jsou intuitivní.

i **Poznámka**: Kontakty do lokálního adresáře můžete jednoduše přidávat z historie volání nebo kopírovat ze síťového adresáře.

SÍŤOVÉ ADRESÁŘE (POUZE SLUŽBA CENTREX)

Telefon obsahuje síťové adresáře virtuální pobočkové ústředny (Centrex). Tyto kontakty se spravují pomocí webu www.o2menu.cz. V telefonu je nelze nijak modifikovat/mazat/vytvářet. Lze z nich pouze kopírovat kontakty do lokálního adresáře.

TYPY SÍŤOVÝCH ADRESÁŘŮ

Všechny síťové adresáře jsou dostupné pod volbou **Tel. seznam** > **2. Síťové adresáře** > **Vstup**. Typy zobrazovaných síťových adresářů lze nastavit po přihlášení se jako „user“ přes WebGUI.

- **Všechny kontakty**: obsahuje všechna čísla z obou níže uvedených seznamů.
- **Podnik interní**: obsahuje interní telefonní čísla Centrex Podniku.
- **Podnik společný**: obsahuje administrátorem Centrexu definovaný seznam čísel, označovaný jako společný telefonní seznam podniku.

HLEDÁNÍ V TELEFONNÍCH SEZNAMECH

Vyhledávat lze vždy jen v jednom typu seznamu (lokálním nebo síťovém).

- Hledání v lokálním adresáři: **Tel. seznam** > **1. Lokální adresář** a dále tlačítko **Hledat** – následně zadejte hledaný text.
- Hledání v síťových adresářích: **Tel. seznam** > **2. Síťové adresáře** a dále tlačítko **Hledat** – následně zadejte hledaný text.

HISTORIE VOLÁNÍ

Ve stavu nečinnosti stiskněte tlačítko **Historie**. V seznamu můžete listovat pomocí klávesy  nebo .

Vybráním položky ze seznamu můžete provádět další operace:





- **Volat**: tlačítko pro uskutečnění hovoru.
- **Smaž**: tlačítko pro vymazání položky ze seznamu.
- **Volby**: tlačítko pro další operace:
 - **Detail**: tlačítko pro zobrazení dalších informací o záznamu.
- **Přidat do tel. seznamu**: tlačítko pro přidání čísla do telefonního seznamu.
- **Přidat do zak. čísel**: tlačítko pro přidání čísla do zakázaných čísel.
- **Smaž. vše**: tlačítko pro vymazání všech položek seznamu.

PŘIDRŽENÍ HOVORU

Během hovoru stiskněte tlačítko  nebo tlačítko **Podržet**.


Dále můžete vytvořit další hovor pomocí tlačítka **Nový**. Mezi hovory lze přepínat.

OBNOVENÍ PŘIDRŽENÉHO HOVORU




- Pokud je přidrženo pouze jeden hovor, stiskněte tlačítko  nebo tlačítko **Obnovit**.
- Pokud je přidrženo více hovorů, vyberte pomocí tlačítka  nebo  požadovaný hovor a stiskněte tlačítko  nebo tlačítko **Obnovit**.

PŘEPOJENÍ HOVORU BEZ KONZULTACE (NASLEPO)

• Během hovoru stiskněte tlačítko  nebo tlačítko **Přep**. Hovor bude přidřen.

- Zvolte číslo, na které chcete hovor přeměrovat.
- Stiskněte tlačítko  nebo tlačítko **Přep**.

PŘEPOJENÍ HOVORU S KONZULTACÍ

- Během hovoru stiskněte tlačítko . Hovor bude přidřen.
- Zvolte číslo, na které chcete hovor přeměrovat, a stiskněte tlačítko .
- Po konzultaci stiskněte tlačítko  nebo tlačítko **Přep**.

PŘESMĚROVÁNÍ HOVORŮ

• Při nečinnosti stiskněte tlačítko **Menu** > **Vlastnosti** > **1. Volací funkce** > **4. Přesměrování hovorů**.

• Vyberte požadovaný typ přesměrování:

Vždy: příchozí hovory jsou přesměrovány vždy.

Při obsazení: příchozí hovory jsou přesměrovány, jen pokud je obsazení.

Při neodpovědi: příchozí hovory jsou přesměrovány, jen pokud na hovor nikdo neodpoví po zadaném časovém intervalu. Pro tuto variantu ještě zvolte délku zvonění před přesměrováním.

- Zadejte číslo pro přesměrování.
- Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn.

KONFERENČNÍ HOVOR

Telefon podporuje konferenci maximálně tři uživatelů.

- Během hovoru stiskněte tlačítko **Konf**. Hovor bude přidřen.
- Zvolte číslo dalšího účastníka a stiskněte tlačítko **Volat**.
- Až druhá strana odpoví, stiskněte znovu tlačítko **Konf**. Všechny strany jsou nyní součástí konference.
- Pro odpojení všech účastníků zavěste sluchátko nebo pomocí tlačítka **Řídit** můžete řídit účastníky konference (Mute, Odpojit účastníka...).

RYCHLÁ VOLBA

- Při nečinnosti stiskněte tlačítko **Menu** > **Vlastnosti** > **1. Volací funkce** > **DSS klávesy**.
- Vyberte požadovanou DSS klávesu a stiskněte tlačítko **Vstup**.
- Z políčka **Typ** vyberte položku **Rychlé vytáčení**.
- V poli **Název** zadejte název rychlé volby a v poli **Hodnota** zadejte číslo.
- Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn.
- **Použití tlačítek rychlé volby**: stiskněte tlačítko rychlé volby pro vytočení požadovaného čísla.

NAHRÁVÁNÍ HOVORŮ

Telefon podporuje nahrávání hovoru na lokální USB disk.

! **Upozornění:** Nahrávání hovorů je v zodpovědnosti uživatele zařízení a musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

- Podmínkou nahrávání je vložení USB paměti do USB konektoru na telefonu vzadu.
- Pro aktivaci nahrávání během hovoru stiskněte klávesu **Více** > **Spustit nahr...**
- Nahrávání lze poté pozastavit (**Více** > **Pozastavit n...**) nebo ukončit (**Více** > **Zastavit nah...**).
- Zvukové soubory jsou ukládány na USB flash disk ve formátu WAV.
- Soubory lze přehrávat i pomocí telefonu. Uživatel se k nim dostává přes **Menu** > **USB**. Manipulace s nahrávkami je intuitivní.

Bezpečnost a legislativa

ZAŘÍZENÍ JE URČENO K POUŽÍVÁNÍ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH:

- Zařízení je určeno pro VoIP telefonování.
- Zařízení musí být umístěno na stabilní pracovní desce v místnosti s teplotou 0–40 °C, která nesmí být překročena. Vlhkost: 10–95 %.
- Zařízení nesmí být vystaveno přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýváno.
- Zařízení není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
- Zařízení nesmí být instalováno v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje.

ROZMĚRY A VÁHA TELEFONU:

- 244 × 213 × 185 mm, 1 050 g

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním přístroj odpojte od napájení nebo od ethernetového kabelu (při použití PoE). Na čištění použijte vlhký hadřík.
- Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové čisticí prostředky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zařízení je dodáváno s přenosným napájecím zdrojem. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na jeho typovém štítku. Pokud si nejste jisti, jaké napájení je ve vašem domě, obraťte se, prosím, na svého distributora elektrické energie.

Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj a obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka:

- Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda nebo jiná tekutina.
- Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl.
- Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen.

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru připojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Přívodní elektrickou šňůru nezatěžujte žádnými předměty a neumísťujte ji tam, kde by po ní mohl někdo šlapat nebo by mohlo dojít k jejímu poškození. Zvláštní pozornost věnujte zástrčce elektrické šňůry. Je-li zástrčka poškozená, zařízení nesmíte používat.

Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném smontování výrobku se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem, jakmile výrobek znovu zapojíte. V případě nutného servisního zásahu nebo opravy se obračejte výhradně na kvalifikované servisní techniky.

Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmějí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, prosím, odevzdejte výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Za škody vzniklé nedodržením technických návodů a pokynů k instalaci a obsluze neručíme.

Abyste nedocházelo k neoprávněnému zneužití IP telefonie, doporučujeme:

- Dostatečně zabezpečit vaši počítačovou síť a současně i vaši IP ústřednu.
- Používat pouze silná hesla (obsahující alespoň 12 znaků, číslice i písmena). Jinak hrozí zneužití služby.
- Pro telefony je vhodnější používat statické IP adresy, které nejsou součástí DHCP rozsahu a tyto IP nejsou použity v DMZ nebo Port forwarding nastavení routerů.

Doporučujeme používat příslušenství vyrobené nebo schválené výrobcem Yealink. Použití neschváleného příslušenství výrobců třetích stran může mít za následek snížení výkonu a poškození produktu.

VoIP telefon musí být používán pouze s originálním adaptérem Yealink. Použití adaptérů od výrobců třetích stran může způsobit poškození telefonu. Za škody vzniklé nedodržením technických návodů a pokynů k instalaci a obsluze neručíme.