

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Výrobce:	Thomson
Typ zařízení:	Thomson ST2022, Thomson ST2030
Firmware:	Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61)
Služba:	VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka)
Datum:	6.8.2009



Thomson ST2022



Thomson ST2030

Obsah

1	ZÁKLADNÍ FUNKCE	2
1.1	Volání	2
1.2	Redial (opakovaná volba)	2
1.3	Ovládání hlasitosti	2
1.4	Hlasitý odposlech	2
1.5	Náhlavní sada	2
1.6	Mute (vypnutí mikrofonu)	3
1.7	Telefonní seznam	3
1.8	Rychlá volba	3
1.9	Seznam volání	3
1.10	Hlasitost a melodie vyzvánění	4
1.11	Blokování odchozích volání	4
2	OVLÁDÁNÍ SLUŽEB	5
2.1	Předání volání	5
2.2	Čekající volání	5
2.3	Čekající volání - Vypnutí pro následující hovor	5
2.4	Konference	5
2.5	Nerušit	5
2.6	Přesměrování	6
2.7	Přesměrování při obsazení	6
2.8	Přesměrování při nevyzvednutí	6
2.9	Trvalé skrytí čísla volajícího	7
2.10	Jednorázové skrytí čísla volajícího	7
2.11	Jednorázové zobrazení čísla volajícího	7
2.12	Rychlá volba 8	7
2.13	Rychlá volba 100	7

1 Základní funkce

1.1 Volání

Volání je možné uskutečnit dvěma způsoby:

1. Zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo.
2. Zadejte telefonní číslo a vyzvedněte sluchátko. Volba se provede ihned po zvednutí sluchátka.
3. Lze také využít hlasitého odposlechu(1.4) nebo náhlavní soupravy(1.5).

Poznámka: Používáte-li službu „Neomezená Linka“ nebo „Virtuální ústředna“, je nutné při volání mimo podnikovou síť zadat před volané telefonní číslo číslici „0“. Pro volání v rámci podnikové sítě zkrácenými čísly volte bez „0“.

1.2 Redial (opakovaná volba)

Opakování volby naposledy volaného čísla.

*Použití: Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko „šipku nahoru“ a dále tlačítko **Volat**. Telefon vytočí naposledy volané číslo. Můžete také nejdříve stisknout tlačítko „šipka nahoru“ a teprve poté zvednout sluchátko nebo místo zvednutí sluchátka stisknout tlačítko **Volat** a hovořit přímo přes hlasitý odposlech.*

U telefonu ST-2030 je možné tuto službu ovládat také tlačítkem .

1.3 Ovládání hlasitosti

Umožňuje nastavit hlasitost sluchátka nebo reproduktoru.

*Použití: Hlasitost můžete během hovoru ovládat pomocí tlačítek **vol-** a **vol+**.*

1.4 Hlasitý odposlech

Umožňuje uskutečnit volání přes vestavěný reproduktor a mikrofon v telefonu.

1. Stiskněte tlačítko  a zadejte telefonní číslo.
2. Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko . Volba se provede ihned po stisknutí tlačítka.

1.5 Náhlavní sada

Umožňuje uskutečnit volání pomocí náhlavní sady (není součástí telefonu).

Použití: ST 2022: Telefon tuto službu telefon nepodporuje. ST-2030: Připojte náhlavní sadu do zdířky RJ-9 na levé straně telefonu.

Náhlavní sadu aktivujte tlačítkem .

1.6 Mute (vypnutí mikrofonu)

Umožňuje dočasně vypnout mikrofon během hovoru.

Použití: Během hovoru stiskněte tlačítko , účastník na druhé straně Vás od této chvíle neuslyší. Při druhém stisku tohoto tlačítka se mikrofon opět aktivuje.

1.7 Telefonní seznam

Umožňuje vytvořit telefonní adresář nejpoužívanějších telefonních čísel.

Vyhledání záznamu: Stiskněte tlačítko . Telefonní seznam lze procházet pomocí tlačítka „šipka nahoru a dolů“.

Dále pokračujte podle potřeby:

Volba tel. čísla: Vyberte záznam, který chcete navolit a stiskněte tlačítko **Volat** pod displejem.

Přidání záznamu: Stiskněte tlačítko **Přidat** pod displejem (pokud již nějaké kontakty máte uloženy, zobrazíte tuto volbu tlačítkem „šipka vpravo“). Vyberte položku „Jméno“ a stiskněte tlačítko **Edit**. Napište jméno záznamu a potvrďte tlačítkem **OK**. Vyberte položku „Tel.č“ a stiskněte **Edit**. Zadejte telefonní číslo (včetně nuly na začátku) a potvrďte tlačítkem **OK**. Záznam uložte tlačítkem **Uložit** pod displejem.

Smazání záznamu: Vyberte záznam, který chcete odstranit, stiskněte tlačítko **Smazat** pod displejem a potvrďte tlačítkem **OK**.

1.8 Rychlá volba

Umožňuje rychle navolit požadovaný kontakt (pokud je uložen pod některým z funkčních tlačítek), bez nutnosti volit celé číslo nebo hledat kontakt v telefonním seznamu. Telefon ST-2022 umožňuje uložit až 5 záznamů pod tlačítka ve spodní části telefonu. Telefon ST-2030 umožňuje uložit až 10 záznamů pod funkční tlačítka F1 - F10.

Použití: Pro navolení záznamu Rychlé volby stiskněte příslušné funkční tlačítko a zvedněte sluchátko (nebo naopak - zvedněte sluchátko a stiskněte funkční tlačítko)

Přidání záznamu: Stiskněte funkční tlačítko, pod které chcete uložit dané telefonní číslo. Stiskněte tlačítko **Edit** pod displejem a zadejte telefonní číslo. Nakonec stiskněte tlačítko **Uložit**.

1.9 Seznam volání

Uchovává historii zmeškaných, přijatých a volaných hovorů.

Zobrazení seznamu: Stiskněte tlačítko **Sezn.v.** pod displejem. Šípkami vyberte jeden ze seznamů: Zmeškané hovory, Přijaté hovory nebo Volané čísla a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se příslušný seznam

volání. Vyberte požadovaný záznam a stiskněte tlačítko **Přehled (Přehl.)**. Zobrazí se tel. číslo, datum a čas volání (pro posun použijte tlačítka s šipkami). Pokud na příslušném záznamu stisknete tlačítko **OK** nebo **Volat** telefon provede automaticky volbu tohoto čísla.

Smazání záznamu: Vyberte záznam, který chcete odstranit a tlačítkem „šipka vpravo“ posuňte nabídku na další položky, stiskněte tlačítko **Smazat**.

Smazání celého seznamu: V seznamu volání najděte položku **Vymazat vše** a stiskněte tlačítko **OK**. Dotaz **Vymazat?** potvrďte opět stiskem **OK**.

1.10 Hlasitost a melodie vyzvánění

Umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění a melodii vyzvánění při příchozím volání.

Použití: Stiskněte tlačítko **MENU**, zvolte v menu tyto položky „Konfig – Osobní – Vyzv.“ a stiskněte tlačítko **Edit**. Tlačítkem „šipka nahoru a dolů“ vyberte požadovanou melodii (pro poslech stiskněte tlačítko **Přehrát**) a potvrďte tlačítkem **Uložit**. Během poslechu můžete pomocí tlačítek **vol+** a **vol-** nastavit hlasitost vyzvánění. Hlasitost lze nastavit i při příchozím hovoru stejnými tlačítky.

1.11 Blokování odchozích volání

Umožňuje zablokovat všechna odchozí volání z telefonu (kromě tísňových tel. čísel).

Použití: Stiskněte tlačítko **MENU**, zvolte v menu tyto položky „Volby – Uzamčení tel.“ a tlačítkem **Změnit** pod displejem funkci zapněte. Stejným způsobem lze funkci vypnout.

2 Ovládání služeb

2.1 Předání volání

Po přijetí volání máte možnost předat hovor na třetího účastníka. Během volání stiskněte tlačítko **Transf** pod displejem a navolte číslo účastníka, na kterého chcete hovor předat. Po vytvoření spojení a přihlášení účastníka položte sluchátko zpět na telefon. V tuto chvíli bude první účastník spojen s účastníkem, na kterého jste volání předali.

2.2 Čekající volání

Při aktivované funkci „Čekající volání“ budete během vašeho volání opakovaně upozorněni krátkým tónem na případné příchozí volání.

Aktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód *43#, uslyšíte hlášku „Vaše služba Čekající volání byla aktivována.“, položte sluchátko.

Deaktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód #43#, uslyšíte hlášku „Vaše služba Čekající volání byla deaktivována.“, položte sluchátko.

Použití: Pokud vedete hovor s druhým účastníkem a někdo třetí se vám pokouší volat, budete upozorněni zvukovým signálem ve sluchátku a telefon bude rovněž signalizovat příchozí hovor blikající funkční klávesou. Stisknutím blikajícího funkčního tlačítka, můžete hovor přijmout. Přidržený účastník uslyší hlášku „Nezavěšujte prosím, čekejte na spojení.“ Přidržený hovor se projeví opět jako blikající funkční klávesa, hovor který právě probíhá, je signalizován trvale svítící funkční klávesou. Stiskem blikajícího tlačítka si převezmete přidrženého účastníka a účastníka s nímž jste hovořili automaticky přidržíte.

2.3 Čekající volání - Vypnutí pro následující hovor

Umožňuje po dobu následujícího hovoru deaktivovat funkci „Čekající volání“. Volající účastník dostane obsazovací tón. O této skutečnosti nebudete informováni.

Použití: Zvedněte sluchátko, navolte kód #42#, vyčkejte na trvalý tón a zadejte telefonní číslo. Po spojení s druhým účastníkem můžete hovořit. Pokud Vás bude někdo během tohoto hovoru volat, dostane obsazovací tón.

2.4 Konference

Pokud vedete hovor s druhým účastníkem a potřebujete vytvořit konferenci ještě se třetím účastníkem, stiskněte tlačítko **Konf** pod displejem (u telefonu ST-2022, musíte pro zobrazení tohoto tlačítka, nejprve stisknout tlačítko >>>). Navolte telefonní číslo třetího účastníka a po jeho přihlášení stiskněte opět tlačítko **Konf**. Nyní jsou všichni tři účastníci spojeni do konference.

2.5 Nerušit

Telefon nebude při příchozím volání vyzvánět. Volající účastník dostane obsazovací tón.

Aktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód ***26#**, uslyšíte hlášku „Služba nerušit byla úspěšně aktivována.“, položte sluchátko.

Deaktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód **#26#**, uslyšíte hlášku „Služba nerušit byla úspěšně deaktivována.“, položte sluchátko.

2.6 Přesměrování

Všechna příchozí volání budou přesměrována na vámi zadané telefonní číslo.

Aktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód ***21*cislo#** (kde „cislo“ je telefonní číslo, na které mají být všechna volání přesměrována), uslyšíte hlášku „Služba přesměrování hovoru byla úspěšně aktivována.“, položte sluchátko.

Deaktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód **#21#**, uslyšíte hlášku „Služba přesměrování hovoru byla úspěšně deaktivována.“, položte sluchátko.

2.7 Přesměrování při obsazení

Příchozí volání bude přesměrováno na vámi zadané telefonní číslo v případě, že z vašeho telefonu právě telefonujete. Tato služba bude funkční pouze v případě, pokud máte deaktivovanou službu „Čekající volání“.

Aktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód ***67*cislo#** (kde „cislo“ je telefonní číslo, na které mají být volání přesměrována), uslyšíte hlášku „Služba přesměrování hovoru při obsazení byla úspěšně aktivována.“, položte sluchátko.

Deaktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód **#67#**, uslyšíte hlášku „Služba přesměrování hovoru při obsazení byla úspěšně deaktivována.“, položte sluchátko.

2.8 Přesměrování při nevyzvednutí

Příchozí volání bude přesměrováno na vámi zadané telefonní číslo v případě, že hovor do určité doby nepřijmete.

Aktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód ***61*cislo#** (kde „cislo“ je telefonní číslo, na které mají být volání přesměrována), uslyšíte hlášku „Služba přesměrování hovoru při nepřihlášení byla úspěšně aktivována.“, položte sluchátko.

Deaktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód **#61#**, uslyšíte hlášku „Služba přesměrování hovoru při nepřihlášení byla úspěšně deaktivována.“, položte sluchátko.

2.9 Trvalé skrytí čísla volajícího

Trvalé skrytí čísla volajícího zamezí zobrazení vašeho telefonního čísla volaným účastníkům pro všechna následující volání.

Aktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód ***318#**, uslyšíte hlášku „Vaše služba nezobrazení identifikace volajícího byla aktivována.“, položte sluchátko.

Deaktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód **#318#**, uslyšíte hlášku „Vaše služba nezobrazení identifikace volajícího byla deaktivována.“, položte sluchátko.

2.10 Jednorázové skrytí čísla volajícího

Jednorázové skrytí čísla volajícího zamezí zobrazení vašeho telefonního čísla aktuálně volanému účastníkovi.

Použití: Zvedněte sluchátko a navolte kód ***31*cislo#** (kde „cislo“ je telefonní číslo volaného účastníka). Volaný účastník neuvidí vaše telefonní číslo.

2.11 Jednorázové zobrazení čísla volajícího

Jednorázové zobrazení čísla volajícího zobrazí vaše telefonní číslo aktuálně volanému účastníkovi v případě, že máte aktivovanou službu „Trvalé skrytí čísla volajícího“.

Použití: Zvedněte sluchátko a navolte kód ***30*cislo#** (kde „cislo“ je telefonní číslo volaného účastníka). Volaný účastník uvidí vaše telefonní číslo.

2.12 Rychlá volba 8

Rychlá volba 8 Vám umožňuje zadat až 8 čísel rychlé volby, na které pak můžete jednoduše volat vytočením příslušné pozice rychlé volby.

Aktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód ***50*Xcislo#** (kde X je pozice (2-9), pod kterou bude telefonní číslo uloženo a „cislo“ je telefonní číslo, které chcete uložit), uslyšíte hlášku „Programování zkrácené volby 8 bylo úspěšné.“, položte sluchátko.

Použití: Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko (2-9) s pozicí, pod kterou máte uloženo číslo rychlé volby.

2.13 Rychlá volba 100

Rychlá volba 100 Vám umožňuje zadat až 100 čísel (00-99) rychlé volby, na které potom můžete jednoduše volat vytočením kódu ****XX**, kde XX je pozice rychlé volby.

Aktivace: Zvedněte sluchátko, navolte kód ***51**XXcislo#** (kde XX je pozice pod kterou bude telefonní číslo uloženo a „cislo“ je telefonní číslo, které chcete uložit), uslyšíte hlášku „Programování zkrácené volby 100 bylo úspěšné.“, položte sluchátko.

Použití: Zvedněte sluchátko a navolte kód ****XX**, kde XX je pozice pod kterou máte uloženo číslo rychlé volby.