

Sonos Ace



Přehled



Sonos Ace byla odborně vytvořena a naladěna po jedinečný osobní zážitek z poslechu.

- **Nepřekonatelný poslech.** Na míru vytvořené měniče vykreslují každou frekvenci s vynikající přesností a čistotou. Zažijte hlubší spojení s vaším obsahem při streamování bezztrátového a prostorového zvuku.
- **Všechny zvuky, které chcete, žádný hluk, o který nestojíte.** Prvotřídní aktivní potlačení hluku přesně lokalizuje a neutralizuje vnější zvuky pro maximální pohlcení. Zapněte **režim pozornosti**, abyste slyšeli, co se děje kolem vás.
- **Baterie, která vydrží a ultra rychle se nabíjí.** Poslouchajte nebo mluve po dobu až 30 hodin se zapnutým aktivním potlačením hluku. Získejte 3hodinovou výdrž baterie s rychlým třiminutovým nabíjením pomocí přiloženého kabelu USB-C.
- **Nejpřesnější a nejvíce pohlcující zážitek z domácího kina.** V okamžiku přepněte audio televize z kompatibilního soundbaru Sonos do Sonos Ace a rázem se přenesete do svého soukromého kina. Prostorový zvuk s technologií Dolby Atmos vás obklopí dramaticky detailním zvukem ze všech stran a dynamické sledování pohybu hlavy promění poslech v jedinečný interaktivní zážitek (iOS og Android).
- **Pečlivě vytvořena pro pohodlí.** Hebké náušníky z paměťové pěny vytvářejí výjimečné akustické těsnění a minimalizují tlak. Nastavitelný nerezový náhlavník a otočné náušníky umožňují individuální nastavení pro dokonalé pohodlí.

Ovládání, kontrolky a porty



1

Tlačítko obsahu

Přehrávání

Přehrát/pozastavit: Jedním stiskem pozastavte nebo znovu spustíte streamování obsahu.

Další: Stiskněte dvakrát

Předchozí: Stiskněte třikrát

Hlasitost: Přejed'te nahoru nebo dolů. Přejed'te a držte pro rychlou změnu hlasitosti.

Domácí kino

Přepnutí audia televize Jakmile nastavíte

Přepnutí audia televize v aplikaci Sonos, stiskněte a podržte pro přepnutí audia s vaším soundbarem.

2

Ovládání hluku / Hlasové ovládání

Ovládání hluku

Stiskněte pro přepnutí mezi **aktivním potlačením hluku** a **režimem pozornosti**.

Poznámka: **Aktivní potlačení hluku** a **režim pozornosti** můžete vypnout v aplikaci Sonos. Sonos Ace vás pasivně izolují od hluku v pozadí.

Hlasové ovládání

Stiskněte a přidržte pro aktivaci hlasového asistenta na vašem zařízení. Až bude připravený, zazní tón.

3

Světelná kontrolka stavu

Indikuje úroveň nabití baterie, stav nabíjení, připojení Bluetooth a signalizuje aktualizace a chyby produktu. Když máte nasazená Sonos Ace, vypne se.

4

Vypínání/Bluetooth

Zapnutí/vypnutí

- Stiskněte a přidržte (zhruba 3 sekundy) pro **zapnutí** vašich sluchátek. Až budou připravena k použití, zazní tón.
- Stiskněte a přidržte (zhruba 3 sekundy) pro **vypnutí**. Při vypínání zazní tón.

Bluetooth párování

1. Stiskněte a přidržte (zhruba 7 sekund) pro přepnutí vašich sluchátek do režimu Bluetooth párování. Stiskněte a držte přes „tón vypnutí“ (první zvuk), dokud neuslyšíte „Bluetooth“ tón (druhý zvuk) a světelná kontrolka nezačne blikat modře.

2. Přejděte na Bluetooth nastavení u vašeho mobilního zařízení a vyberte sluchátka ze seznamu nalezených zařízení.

Poznámka: Jakmile sluchátka zapnete, automaticky se připojí k naposledy připojenému zařízení Bluetooth, pokud je dostupné.

Resetování do továrního nastavení

Pokud chcete svoje Sonos Ace nastavit jako nová, můžete svůj produkt resetovat do továrního nastavení a smazat tak všechna nastavení a dříve spárovaná Bluetooth zařízení.

1. Ujistěte se, že jsou vaše Sonos Ace zapnutá.
2. Stisknete a přidržíte **Vypínač / Bluetooth** tlačítko.
3. Zatímco držíte tlačítko stisknuté, zapojte Sonos Ace do zásuvky.

Po resetování sluchátek začne světelná kontrolka stavu blikat bíle.

Poznámka: Sonos Ace jsou okamžitě připravena ke spárování se zařízením Bluetooth, jakmile je vyndáte z krabice nebo po resetování do továrního nastavení.

Nabíjení

Použijte kabel **USB-C na USB-C** (součástí balení) a kompatibilní napájecí adaptér USB-C (není součástí balení) a během nabíjení poslouchajte audio přes Bluetooth.

Linkový vstup

Sluchátka můžete k audio zařízení připojit dvěma způsoby:

- **USB-C na 3,5 mm kabel** (součástí balení).
Užitečné pro systém zábavy za letu a zařízení bez bezdrátových funkcí. **Poznámka:** Není kompatibilní s kabely třetích stran.
- **USB-C na USB-C** kabel (součástí balení).
Přidává k linkovému vstupu funkce, jako je ovládání obsahu a telefonní hovory.

Když je Sonos Ace připojen k zařízení pomocí kabelu USB-C, Bluetooth je deaktivováno. Světlo bude svítit bíle.

Nastavení přizpůsobení

Sonos Ace prošla rozsáhlým testováním nošení s ohledem na různé tvary hlavy, velikosti hlavy, účesy a doplňky, aby bylo zajištěno pohodlí po celou dobu poslechu.

Nastavitelný náhlavník z nerezové oceli zůstává bezpečně na svém místě. Inovativní mechanismus uvnitř náušníku umožňuje snadné a přesné nastavení pro vyrovnaní tlaku a vytvoření výjimečného akustického těsnění.

Abyste mohli svoje Sonos Ace maximálně využít, je důležité, aby vám sluchátka pohodlně seděla:

- **Než si je nasadíte**, ujistěte se, že je každý náušník na správné straně. Kontrastní vnitřní barva odlišuje pravý náušník, takže okamžitě víte, jakým směrem Sonos Ace nasadit. Tlačítko obsahu byste měli být schopni používat svojí pravou rukou.
- **Nasad'te si Sonos Ace.** Vaše uši by měly být uprostřed náušníků a měly by jimi být pohodlně obklopeny. Prodlužte nebo zkratzte ramena náhlavníku podle potřeby stažením náušníku dolů nebo jeho posunutím nahoru.

Náhradní náušníky

Náušníky lze snadno vyměnit, pokud se časem opotřebují. Každý náušník bezpečně drží na místě pomocí magnetů, ale lze jej odebrat lehkým zatažením.

Při opětovném nasazování náušníku je třeba mít na paměti několik věcí:

- Ujistěte se, že jsou oba náušníky na správné straně. Hledejte **L** (levý) a **R** (pravý).
- Před výměnou náušníku otřete povrch čistým, suchým hadříkem, abyste se ujistili, že je zbaven prachu a nečistot.
- Náušníky automaticky zapadnou na své místo.

Bluetooth párování

Než začnete, ujistěte se, že jsou vaše Sonos Ace zapnutá a na zařízení, se kterým chcete Sonos Ace spárovat je aktivován Bluetooth.

Poznámka: Sonos Ace jsou okamžitě připravena ke spárování se zařízením Bluetooth, jakmile je vyndáte z krabice nebo po resetování do továrního nastavení.

Akce	Výsledek
Stiskněte a přidržte Vypínač / Bluetooth tlačítko (zhruba 7 sekund) pro přepnutí vašich sluchátek do režimu Bluetooth párování. Poznámka: Vypínač / Bluetooth tlačítko je umístěné na levém náušníku.	Pokud máte nasazena Sonos Ace, držte tlačítko přes „tón vypnutí“, dokud neuslyšíte tón „párování Bluetooth“. Při přechodu do režimu párování se zastaví všechno aktivní streamování zvuku. Pokud nemáte Sonos Ace na hlavě, držte tlačítko dokud nezačne světelná kontrolka pomalu blikat modře.
Přejděte na Bluetooth nastavení u vašeho mobilního zařízení a vyberte Sonos Ace ze seznamu nalezených zařízení.	Pokud máte Sonos Ace nasazená, • Uslyšíte tón, který potvrdí, že se Sonos Ace úspěšně připojila k vašemu zařízení. • V seznamu nastavení Bluetooth vašeho zařízení budou sluchátka zobrazena jako „Připojená“. Pokud nemáte Sonos Ace na hlavě, • Světelná kontrolka stavu na Sonos Ace bude svítit modře. • V seznamu nastavení Bluetooth vašeho zařízení budou sluchátka zobrazena jako „Připojená“.
Kontrolka	Popis

Kontrolka	Popis
Svíí bíle	Zapnuto, nepřipojeno k zařízení Bluetooth.
Svíí modře	Zapnuto, připojeno k zařízení prostřednictvím Bluetooth
Bliká modře	Zapnuto, vyhledává zařízení Bluetooth.

Vícebodové

Sonos Ace můžete připojit k 2 zařízením Bluetooth a automaticky přepínat mezi zvukovými streamy. Ujistěte se, že je Bluetooth aktivován na obou vašich zařízeních.

V aplikaci Sonos:

1. Přejděte na **Nastavení systému** .
2. Vyberte Sonos Ace.
3. Přejděte na Bluetooth, poté zapněte nebo vypněte **Připojení 2 zařízení**.

Poznámka: **Připojení 2 zařízení** je ve výchozím nastavení vypnuté.

Sledování hlavy pro Bluetooth

Inteligentní zpracování pohybu Sonos s dynamickým sledováním hlavy Dolby je dostupné při přehrávání pomocí Bluetooth. Tento špičkový zážitek Dolby Atmos vás obklopí hyperrealistickým zvukem s různými prvky hudby vycházejícími z bodů kolem vaší hlavy.

Sledování hlavy můžete aktivovat nebo deaktivovat v aplikaci Sonos:

1. Přejděte na **Nastavení systému** .
2. Vyberte Sonos Ace v sekci **Sluchátka**.
3. Přejděte na **Zvuk**, poté vypněte nebo zapněte **Sledování hlavy**.

Napájení a nabíjení

Použijte kabel USB-C na USB-C (součástí balení) a kompatibilní napájecí adaptér USB-C (není součástí balení; doporučeno 15W). Zatímco jsou Sonos Ace připojena k napájecímu adaptéru, můžete pokračovat v poslechu zařízení připojeného přes Bluetooth.

Baterie je téměř vybitá

Když úroveň nabití baterie dosáhne 10 %, ozve se tón a světelná kontrolka stavu začne blikat oranžově.

Kontrolka	Popis
Bliká oranžově	Zbývá 0 až 10 % baterie.

Nabíjení

Po připojení Sonos Ace do zásuvky:

1. Když jsou sluchátka připojena a nabíjejí se, kontrolka stavu svítí **oranžově**.
2. Světelná kontrolka stavu se rozsvítí **zeleně**, když jsou sluchátka připojena a dosáhnou plného nabití.

Kontrolka	Popis
Svítí oranžově	Připojena k síti a normálně se nabíjí. Nabití pod 100 %.
Svítí zeleně	Baterie nabita na 100 %. Nyní můžete sluchátka odpojit.
Bliká červeně	Chyba při nabíjení. Odpojte sluchátka ze sítě.

Rychlé nabíjení

Když Sonos Ace dosáhnou 10 % nabití nebo méně, můžete využít rychlé nabíjení k rychlému dobití. Pomocí rychlého nabíjení získáte až 3 hodiny přehrávání za pouhé 3 minuty.

K nabití sluchátek použijte přiložený kabel USB-C na USB-C a kompatibilní napájecí adaptér USB-C (není součástí balení).

- Z 0 % na 10 % za 3 minuty.
- Z 10 % na 100 % běžnou rychlostí nabíjení (plný výkon za 3 hodiny).

Přepnutí audia televize

V okamžiku přepněte audio televize z kompatibilního soundbaru Sonos do Sonos Ace, když chcete zažít pocit obklopení vzrušujícím prostorovým zvukem.

Poznámka: Do Sonos Ace můžete streamovat pouze audio televize (přes HDMI nebo optický kabel).

Použijte aplikaci Sonos k nastavení spojení mezi Sonos Ace a kompatibilním soundbarem.

Před použitím funkce **Přepnutí audia televize** se ujistěte, že jsou vaše produkty aktualizované a že je povoleno Wi-Fi (iOS og Android).

Nastavit z Domovské obrazovky

Než začnete, ujistěte se, že jsou vaše Sonos Ace zapnutá a v průběhu **Přepnutí audia televize** zůstávají do vzdálenosti 30 stop (9,1 m) od vašeho soundbaru Sonos.

1. Přejděte do aplikace Sonos.
2. Ze zobrazení systému zaměřte vaše Sonos Ace.
3. Na Domovské obrazovce vyberte **Nastavit** a začněte.
4. Jakmile je **Přepnutí audia televize** nastaveno, vyberte **Přepnout** a připojte se k soundbaru.

Nastavení z Nastavení

1. Přejděte do aplikace Sonos.
2. Přejděte na **Nastavení systému**  a poté vyberte Sonos Ace.then select your Sonos Ace.
3. Vyberte **+ Přidat přepnutí audia televize** a začněte.

Vyberte **Přepnout zpět** a ukončete relaci **Přepnutí audia televize** .

Vlastnosti a nastavení

Během **Přepnutí audia televize** můžete poslouchat pomocí **prostorového zvuku** a dynamického **sledování hlavy** pro maximálně pohlcující zážitek.

Funkce	Popis
Prostorový zvuk	Ocitnete se uprostřed scény a zvuk bude vycházet ze všech stran.
Sledování hlavy	Prostorový zvuk se při pohybu hlavy soustředí na televizor, aby byl zvuk co nejrealističtější. Pro použití této funkce musí být aktivován prostorový zvuk .

Hlasové ovládání

Pokud jsou Sonos Ace připojena k zařízení Bluetooth se zabudovaným hlasovým asistentem, můžete jej aktivovat pomocí tlačítka Ovládání hluku / hlasové ovládání, které se nachází na pravém náušníku.

Stiskněte a přidržte tlačítko Ovládání hluku / hlasové ovládání pro aktivaci hlasového asistenta na vašem zařízení. Až bude připravený poslouchat, měl by zaznít tón.

Zde je několik věcí, které můžete dělat s hlasovým asistentem svého zařízení na Sonos Ace:

- Požádat o přehrávání konkrétních playlistů, alb, podcastů a dalších položek z různých aplikací.
- Spustit, zastavit a přeskočit skladby.
- Požádat o předpověď počasí.
- Vyhledávat na internetu.
- Přijímat a ukončovat telefonní hovory.

Detekce nošení

Sonos Ace pomocí senzorů v náušnicích zjišťují, zda je máte na hlavě a zda jsou připravena k použití. Když je sundáte, Sonos Ace pozastaví obsah, abyste nepřišli ani o vteřinu.

Poznámka: Sonos Ace se po 30 minutách nečinnosti vypnou.

Detekce nošení je aktivována ve výchozím nastavení. V aplikaci Sonos ji můžete deaktivovat:

1. Přejděte na **Nastavení systému** .
2. Vyberte Sonos Ace v sekci **Sluchátka**.
3. Vyberte **Detekce nošení**, poté funkci **Detekce nošení** zapněte nebo vypněte.

Poznámka: Pokud je funkce **Detekce nošení** deaktivována, Sonos Ace se po 30 minutách nečinnosti nevypnou.

Funkce	Popis
Přehrát/pozastavit	Obsah se automaticky pozastaví, když si sluchátka sundáte, a pokračuje, když si je nasadíte.
Telefonní hovory	Aktivujte v Nastavení systému . Když vám někdo volá, nasadte si Sonos Ace, abyste hovor automaticky přijali. Poznámka: Když si během hovoru Sonos Ace sundáte, hovor bude pokračovat nahlas na vašem telefonu / mobilním zařízení.

Telefonní hovory

Mikrofony se zaměřují na váš hlas a potlačují šum v pozadí, aby byl zvuk během telefonních a video hovorů křišťálově čistý.

Přijetí hovoru

Akce	Popis
Přijímání hovorů	Stiskněte tlačítko Obsahu jednou pro přijetí příchozího hovoru. Po úspěšném spojení hovoru uslyšíte tón.
	Detekce nošení aktivována: Když vám někdo volá, nasadte si sluchátka, abyste hovor automaticky přijali. Nasadit k přijetí hovoru můžete aktivovat v Nastavení .
	Nasadit k přijetí hovoru
	1. Přejděte na Nastavení systému. 2. Vyberte Sonos Ace v sekci Sluchátka. 3. Přejděte na Hardwarové ovládací prvky a poté vyberte Detekce nošení. 4. Zapněte nebo vypněte Nasadit k přijetí hovoru.

Odmítnutí hovoru

Stiskněte a přidržte tlačítko Obsahu pro odmítnutí příchozího hovoru. Po odmítnutí hovoru uslyšíte tón.

Během hovoru

Akce	Popis

Akce	Popis
Ukončení hovoru	Stiskněte tlačítko Obsahu jednou pro ukončení aktivního hovoru. Po ukončení hovoru uslyšíte tón.
Sundat Sonos Ace	Detekce nošení aktivována: Zvuk hovoru se přepne ze sluchátek do zařízení Bluetooth.

Nastavení produktu

Pomocí aplikace Sonos můžete upravit nastavení produktu pro Sonos Ace:

1. Přejděte na **Nastavení systému** .
2. Přejděte na **Sluchátka** a vyberte Sonos Ace.

Nastavení	Popis
Název	Změňte název vašich Sonos Ace. Tento název se zobrazí v seznamech párování Bluetooth.
Stav	Zobrazuje procento baterie a všechna aktivní připojení Bluetooth.
Ovládání hluku	Tři úrovně Ovládání hluku: • Aktivní potlačení hluku – výrazně sníží hluk v pozadí. Abyste tento režim využili na maximum, ujistěte se, že vám Sonos Ace dobře sedí. • Režim pozornosti – Sonos Ace pomocí mikrofونů propouští zvuk z okolí, takže můžete jasně slyšet své okolí, aniž byste si museli sundat sluchátka. • Vypnuto – Aktivní potlačení hluku a režim pozornosti můžete vypnout, pokud není v aktuálním prostředí užitečné a chcete šetřit baterii. Sonos Ace vás pasivně izolují od hluku v pozadí.

Nastavení	Popis
Zvuk	Upravujte Vyrovnání: • Basy • Treble • Vyvážení • Hlasitost Vypněte nebo zapněte Sledování hlavy.
Přepnutí audia televize	• Prostorový zvuk – vypněte ho nebo ho zapněte zatímco je Přepnutí audia televize aktivní. • Sledování hlavy – vypněte ho nebo ho zapněte zatímco je Přepnutí audia televize aktivní. • + Přidat přepnutí audia televize – nastavte soundbar pro použití Přepnutí audia televize. • Odebrat přepnutí audia televize – odeberte soundbar z paměti vašich sluchátek.
Bluetooth	Spravujte spárovaná zařízení a nastavení připojení.

Nastavení	Popis
Hardwarové ovládací prvky	• Ovládání hluku – vyberte, které režimy chcete přepínat po stisknutí tlačítka na Sonos Ace.
	• Detekce nošení – zapněte nebo vypněte. Když je sundáte, Sonos Ace pozastaví obsah, abyste nepřišli ani o vteřinu.
O	• Zobrazit sériové číslo produktu. • Zkontrolujte aktualizace softwaru a zobrazte aktuální verzi softwaru.

Specifikace

Audio

Měniče	Na míru vytvořený 40mm dynamický měnič v každém náušníku.
Mikrofony	Osm mikrofonů pro potlačení hluku a cílení hlasu.
Prostorový zvuk	Streamujte prostorový zvukový obsah z podporovaných služeb a zařízení.
Bezztrátový zvuk	Vychutnejte si bezztrátový zvuk přes Bluetooth s podporovaným zařízením nebo prostřednictvím připojení USB-C.
Ovládání hluku	Aktivní potlačení hluku blokuje vnější zvuky. Režim pozornosti mísí okolní zvuk s vaším obsahem.
Sledování hlavy	Inteligentní zpracování pohybu Sonos s dynamickým sledováním hlavy Dolby. Tuto funkci aktivujte v aplikaci Sonos.
Přepnutí audia televize	Stiskněte tlačítko obsahu pro přepnutí zvuku z kompatibilního soundbaru Sonos do Sonos Ace (iOS og Android).
Dolby Atmos	Vyžaduje kompatibilní zařízení i obsah.

Nastavitelný ekvalizér

Použijte aplikaci Sonos pro úpravu basů, treble a hlasitosti.

Podrobnosti a rozměry

Rozměry

- **Výška:** 7,52 palce (191 mm)
 - **Šířka:** 6,3 palce (160 mm)
 - **Hloubka:** 3,35 palce (85 mm)
-

Hmotnost

11 liber (312 g)

Barvy

Černá
Soft White

Povrchová úprava

Matná
Nerezová ocel

LED

Kontrolka na spodní straně levého sluchátka indikuje stav připojení.

Ovládání

Tlačítko obsahu

- **Posouváním nahoru a dolů** ovládáte hlasitost
- **Stiskněte jednou** pro přehrávání/pozastavení
- **Stiskněte dvakrát** pro přeskočení skladby.
- **Stiskněte třikrát** pro přehrání předchozí skladby.
- **Stiskněte jednou** pro přijetí hovoru.
- **Stiskněte a držte**, abyste hovor odmítli.

Ovládání hluku (pravé sluchátko)

- Stiskněte pro přepnutí mezi **aktivním potlačením hluku** a **režimem pozornosti**.
- Stiskněte a přidržte pro aktivaci hlasového asistenta.

Vypínač/Bluetooth (levé sluchátko)

- Stiskněte a přidržte **Vypínač / Bluetooth** tlačítko (zhruba 3 sekundy) pro zapnutí vašich sluchátek.
- Stiskněte a přidržte **Vypínač / Bluetooth** tlačítko (zhruba 7 sekund) pro přepnutí vašich sluchátek do režimu Bluetooth párování a spárujte nové zařízení.

Napájení a připojení

Bluetooth

Bluetooth 5.4 podporuje streamování zvuku z jakéhokoli zařízení podporujícího Bluetooth.

Baterie

Li-ion baterie s kapacitou 1060 mAh vydrží až 30 hodin poslechu nebo 24 hodin hovoru se zapnutým aktivním potlačením hluku nebo režimem pozornosti.

Nabíjení

Nabíjejte pomocí přiloženého kabelu USB-C a kompatibilního napájecího adaptéru (doporučeno 15W). Rychlé nabíjení zajistí 3 hodiny poslechu za 3 minuty z 0 %. Úplné nabití z 0 % může trvat až 3 hodiny.

Sonos Ace můžete nabíjet také pomocí kabelu USB-A na USB-C a kompatibilního napájecího adaptéru.

Provozní teplota

14 °F až 104 °F (-10 °C až 40 °C)

Co je obsahem krabice?

Sonos Ace

Produkt

Cestovní pouzdro

S odnímatelným sáčkem na kabel

USB-C na USB-C kabel

2,46 stop (0,75 m)

USB-C na 3,5 mm kabel

3,94 stop (1,2 m)

Poznámka: Není kompatibilní s kabely třetích stran.

Dokumentace

Příručka pro rychlou instalaci a právní informace / informace o záruce

Požadavky

Audio zdroje

Podporované zařízení Bluetooth, například chytrý telefon

Zdroj napájení

Napájecí adaptér USB-C a nejbližší elektrická zásuvka pro nabíjení

Důležité bezpečnostní informace

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny uschovejte.
3. Věnujte pozornost všem upozorněním.
4. Následujte veškeré pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Čisticí prostředky pro domácnost nebo rozpouštědla mohou poškodit povrchovou úpravu vašich komponent Sonos.
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné rošty, kamna nebo jiná zařízení produkující teplo.
9. Chraňte napájecí kabel před šlápnutím nebo sevřením, zejména u zásuvek, přípojek a v místě, kde vystupují ze zařízení.
10. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
11. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání toto zařízení odpojte.
12. S veškerým servisem se obraťte na kvalifikovaný personál Sonos. Servis je vyžadován, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, byla na něj vylita kapalina nebo do něj spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně, nebo spadlo.
13. **Varování:** Nevystavujte baterie (akumulátor nebo vložené baterie) nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo nebo oheň.
14. Tato jednotka není vodotěsná. Nevystavujte kapajícím ani stříkajícím tekutinám. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
15. **Minimální úroveň výkonu:** při používání zařízení Ace v kabelovém zvukovém režimu může v přítomnosti silných rádiových polí dojít k dočasnému přerušení zvukového výstupu. V takovém případě lze normální výkon obnovit vypnutím sluchátek pomocí tlačítka napájení.