

O₂ beam⁺ bezdrátový reproduktor



Obsah balení:

- Bezdrátový reproduktor O₂ beam⁺
- Nabíjecí kabel USB-C x USB-A
- Audio kabel 3,5 mm AUX
- Uživatelský návod

O₂ beam⁺ je prémiový reproduktor s kvalitním stereo zvukem o výkonu 30 W, s voděodolností IPX7, světelným efektem RGB LED diod a možností spárovat dva reproduktory k sobě pro ještě lepší audio zážitek. To vše je zabaleno v kompaktním přenosném těle pokrytém příjemnou prémiovou tkaninou.

Specifikace:

- RMS: 30 W (maximální výkon 50 W)
- Reproduktory: 2x 48 mm
- Frekvence: 20 Hz – 20 kHz
- Impedance: 4 Ω
- SNR: ≥ 80 dB
- Bluetooth jméno: O₂ beam⁺
- Bluetooth verze: 5.3
- Dosah Bluetooth: ≥ 10 m
- Další podporované zdroje: SD karta, AUX
- Podpora hands-free
- TWS: ano (možnost spárování dvou reproduktorů pro stereo zvuk)
- Ekvalizér: 3 režimy (POP, basy, vokály přepínatelné tlačítkem EQ)
- Doba přehrávání: až 12 hodin při 50% hlasitosti (bez LED osvětlení)
- Kapacita baterie: 5200 mAh, 3,7 V
- Doba nabíjení: 5 hodin
- Napájení: konektorem USB-C 5 V/2 A
- LED osvětlení: RGB po obou stranách pasivních zářičů (lze vypnout)
- Voděodolnost: IPX7
- Materiál: ABS
- Rozměry: 180 x 80 mm
- Hmotnost: 578 g

Ovládání tlačítek:

Tlačítko	Akce	Funkce
	Krátký stisk	Změna režimu přehrávání (BT, SD karta, AUX)
	Dlouhý stisk	Zapnutí/vypnutí reproduktoru
	Krátký stisk	Zvýšení hlasitosti
	Dlouhý stisk	Další skladba
	Krátký stisk	Snížení hlasitosti
	Dlouhý stisk	Aktuální skladba od začátku
	2x dlouhý stisk	Předchozí skladba
	Krátký stisk	Přepnutí režimů ekvalizéru (tlačítko EQ bez podsvícení = výchozí režim POP; tlačítko EQ svítí červeně = basy; tlačítko EQ svítí modře = vokály)
	Dvojitý stisk	Zapnutí/vypnutí světel
	Dlouhý stisk (3 s)	Aktivace hlasového asistenta (Siri, Google Assistant, Bixby)
	Dlouhý stisk (8 s)	Reset – pokud reproduktor nefunguje správně, odpárujte jej od zařízení a podržte tlačítko po dobu přibližně 8 sekund; reset bude potvrzen zvukovým signálem a reproduktor se následně vypne
	Krátký stisk	V režimu přehrávání – pauza/přehrát nebo přijmout/zavěsit hovor
	Dlouhý stisk (3 s)	Odpojení Bluetooth
	Dvojitý stisk	Aktivace TWS

1 Nabíjení a zapnutí

1.1 Připojte nabíjecí kabel USB-C do portu na reproduktoru a druhý konec kabelu (USB-A) do síťové nabíječky.

1.2 Během nabíjení LED indikátory baterie blikají. Jakmile je baterie plně nabitá, LED indikátory baterie přestanou blikat a všechny čtyři „tečky“ svítí plně.

1.3 Stiskněte dlouze tlačítko – reproduktor se zapne, začne svítit a přehraje zvukové upozornění. Zároveň automaticky přejde do režimu Bluetooth přehrávání.

2 Bluetooth režim

2.1 Zapněte reproduktor O₂ beam⁺.

2.2 Automaticky přejde do režimu Bluetooth (modrá kontrolka bliká a reproduktor je připraven k párování).

2.3 Aktivujte Bluetooth na svém zařízení, jděte do nastavení Bluetooth a vyhledejte název O₂ beam⁺ mezi dostupnými produkty.

2.4 Klikněte na O₂ beam⁺ a dokončete párování.

3 TWS režim (True Wireless Stereo)

Tento režim umožňuje propojení dvou stejných reproduktorů O₂ beam⁺ pro poslech ve stereu. Do tohoto režimu lze párovat pouze dva stejné produkty. Nelze spojit O₂ beam⁺ s jiným bezdrátovým reproduktorem.

3.1 Zapněte oba reproduktory O₂ beam⁺ a ujistěte se, že nejsou připojeny k jiným Bluetooth zařízením.

3.2 Na jednom z nich dvakrát stiskněte tlačítko pro aktivaci TWS režimu – po úspěšném spojení oranžová kontrolka zhasne.

3.3 Modrá kontrolka bude blikat na hlavním reproduktoru (levý kanál), zatímco druhý reproduktor nebude svítit.

3.4 V telefonu spárujte reproduktor – zvuk se poté automaticky přehraje na obou reproduktorech.

4 Režim SD karty

4.1 Vložte SD kartu (maximálně 32 GB, formáty WAV/FLAC/APE/MP3).

4.2 Reproduktor se automaticky přepne na přehrávání z SD karty.

5 AUX-IN režim

5.1 Připojte 3,5mm audio kabel k zařízení bez Bluetooth.

5.2 Po připojení kabelu se reproduktor automaticky přepne do režimu AUX.

6 Vypnutí a automatické vypnutí

6.1 Reproduktor vypnete delším stisknutím tlačítka – reproduktor se vypne, přestane svítit a přehraje zvukové upozornění.

6.2 Reproduktor se také automaticky vypne po 20 minutách nečinnosti, pokud není připojen žádný Bluetooth zdroj.

7 Reset reproduktoru

Pokud Bluetooth reproduktor nefunguje správně, nelze jej spárovat nebo se vyskytují jiné problémy, doporučujeme provést reset do továrního nastavení. Reset lze provést dvěma způsoby: dlouhým stisknutím tlačítka EQ, pokud reproduktor není aktuálně připojen k zařízení, nebo vložením tenkého předmětu (např. kancelářské sponky nebo jehly) do AUX vstupu a jeho podržením po dobu několika sekund (během tohoto způsobu se ujistěte, že nebude zařízení připojeno k nabíječce). Po úspěšném resetu se reproduktor v obou případech vypne.

8 Upozornění

Výrobce ani prodejce nepřebírají odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

9 Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí, výrobcem nebo kolektivním systémem

k ukládání odpadu. Obal splňuje legislativní požadavky na prevenci a podmínky uvádění obalů na trh.

10 Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech, popř. v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být ukládány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci uložte tyto výrobky na obcí či výrobcem určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při zakoupení ekvivalentního produktu. Správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení i obalů od nich pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje pro další využití a napomáháte k prevenci negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nesprávného nakládání s elektroodpadem. Další podrobnosti si můžete vyžádat od výrobce, místního úřadu nebo na nejbližším sběrném místě. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu i obalu od výrobku se vystavujete riziku pokuty v souladu s národními předpisy.

10.1 Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si všechny potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

10.2 Likvidace elektrických a elektronických zařízení v zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném postupu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Návod k obsluze

- 11 Bezpečnost**
Před připojením a provozováním svého přístroje si pečlivě přečtěte následující body:
- Přístroj je určen pro nekomerční použití.
 - S tímto přístrojem lze provádět pouze funkce popsané v tomto návodu k použití.
 - Mějte tento návod k použití při ruce blízko přístroje.
 - V případě předání přístroje někomu jinému mu nezapomeňte předat i tento návod k použití.

- 11.1 Nebezpečný pro děti**
Nikdy nenechávejte děti s tímto přístrojem bez dozoru. Děti při manipulaci s elektrickými přístroji nevnímají nebezpečí. Spolknutí baterií nebo malých částí může být smrtelné. Proto udržujte baterie mimo dosah dětí. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte doktora nebo jinou odbornou pomoc profesionálních zdravotníků. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od balícího materiálu. V případě spolknutí hrozí nebezpečí udušení.

- 11.2 Nebezpečí způsobené elektřinou**
Zabraňte tomu, aby se do přístroje dostala voda, nečistoty a cizí předměty. To by se mohlo stát při použití ve vlhkém prostředí nebo v prostředí, kde je hodně prachu, a to v obou případech nad rámec certifikace IPX7. Mechanickým poškozením reproduktor ztrácí schopnost odolnosti. Opravy nebo změnu nastavení přístroje mají vždy provádět pouze kvalifikovaní odborníci. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za neoprávněné opravy a nehody uživatele v případě neodborného zásahu. V přístroji neprovádějte žádné změny.

- 11.3 Nebezpečí zranění z jiných příčin**
Baterie z přístroje nevyjímejte, nedemontujte, nezkratujte, neházejte do ohně. Zabraňte tomu, aby se tekutina unikající z baterií dostala do kontaktu s kůží, očima nebo sliznicemi. Pokud se dostane kyselina z baterie do kontaktu s kůží, okamžitě ji omyjte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

- 11.4 Provozování**
Reproduktor uchovávejte a provozujte v teplotním rozmezí 0 až 45 °C. Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Nepokládejte na přístroj

Návod k obsluze

zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky. Neumísťujte zařízení do blízkosti topných zařízení.

- 11.5 Různé**
Nepoužívejte produkt, pokud byl poškozen nebo neobvykle zapáchá. Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání ani nárazům.

- 12 Voděodolnost a ostatní**
Reproduktor je vodotěsný a umožňuje použití v blízkosti vody. Vodotěsnost má certifikaci IPX7 – to znamená, že je reproduktor chráněn proti intenzivně tryskající vodě (tzn. voda míří 12,5mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu a tlaku 100 kN/m² po dobu nejméně 3 minut ze vzdálenosti 3 metry). Zařízení je také odolné proti dočasnému ponoření do vody až do hloubky 1 metr, a to po dobu 30 minut. Nezapomeňte vždy utěsnit krytku vstupů konektorů poté, co konektory již nepoužíváte. Reproduktor za žádných okolností nenabíjejte, když je ve styku s vodou nebo ve vlhkém prostředí. Pokud je zvuk reproduktoru zkreslený, zkuste přiblížit reproduktor k telefonu, odstranit možné zdroje rušení (např. jiná elektronická zařízení) nebo reproduktor restartovat. Pro zachování kapacity baterie nabíjte reproduktor alespoň jednou za 3 měsíce na 100 %. Dlouhodobé používání reproduktoru při vysoké hlasitosti může vést k poškození sluchu. K čištění používejte pouze měkký, suchý a čistý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch produktu.

- 13 Záruční podmínky**
Důležité informace

- 13.1 Případná práva z vad výrobku** prosím uplatňujte v zákonné lhůtě 2 roky od dne prodeje, zejména v prodejním místě, kde bylo zboží zakoupeno. Kompletní informace k uplatnění reklamace jsou uvedeny na internetové adrese www.o2.cz a v reklamčním řádu. Při uplatnění práv je nutné prokázat, že jste dané zboží zakoupili u nás, pro tyto případy si uchovejte prodejní doklad, a dále je třeba předložit kompletní zařízení a uvést přesný charakter závady.

Návod k obsluze

- 13.2 Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem** (včetně změny nebo jiného zásahu do softwaru), používáním v rozporu s návodem k obsluze, vniknutím cizích látek do přístroje, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události (živelní pohroma), mechanickým poškozením vinou zákazníka, bylo-li zařízení připojeno na jiné než předepsané napájecí napětí, přepětím nebo pokud byla závada způsobena ve spojení s nestandardním příslušenstvím. Za neodborný a neoprávněný zásah se považuje zejména takové nakládání se zařízením, kdy dojde k porušení ochranných prvků (plomb či přelepek) chránících citlivé technické prvky uvnitř přístroje. Práva nemohou být uplatněna v případě, je-li vyžadována úprava, modifikace nebo adaptace vedoucí k rozšíření funkcí zařízení oproti zakoupenému provedení nebo možnosti jeho provozu v jiných technických podmínkách, než pro které bylo navrženo, vyrobeno a schváleno. Před uplatněním práva z vad výrobku je nutné výrobek důkladně vyčistit. Z hygienických důvodů prodejce zamítne právo z vad výrobku v případě znečištěného zařízení (např. sluchátka).

- 13.3 Neúplný nebo neoprávněně změněný prodejní doklad** je neplatný.

- 13.4 Jakýkoliv zásah do zařízení smí provádět pouze odborný servis nebo osoba k tomu oprávněná podle zvláštních právních předpisů.**

- 13.5 Reklamac**e včetně odstranění vady bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší. Nebude-li vada odstraněna včas, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo od smlouvy odstoupit.

Poučení o rozsahu a době povinností z vadného plnění: Dle § 2161 obč. zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Návod k obsluze

Dle § 2165 obč. zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. V případě, že věc má při převzetí vadu, máte právo na její bezplatné odstranění. Odstranění vady spočívá především v opravě nebo výměně vadné součásti. Pokud nelze vadu bez zbytečného odkladu opravit, můžete požadovat i dodání nové věci, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady. Není-li možná oprava, výměna součásti ani dodání nové věci, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud neodstoupíte, můžete požadovat přiměřenou slevu podle § 2169 odst. 3. Podle § 2169 odst. 2 máte právo na dodání nové věci, výměnu součásti či odstoupení od smlouvy také při větším počtu vad či opětovném výskytu vady po opravě.

Doporučujeme pro ochranu před poškozením přepětím použít přepěťovou ochranu.

Společnost O2 Czech Republic a.s. si vyhrazuje právo na změny textu, designu a technických specifikací bez předchozího upozornění.

- 14 Informace o shodě**
Tímto O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení reproduktor O₂ beam⁺ je v souladu se směrnicí EMC 2014/35/EU a RoHS 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese www.o2.cz.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Adresa výrobce:
WINNER GROUP – WG, s.r.o., Žihla 997, 739 91 Jablunkov, Česká republika

Adresa prodejce:
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, Česká republika

O₂ beam⁺
Bezdrátový reproduktor
(model 2025)

