

# Instalační příručka



Zapojení a ovládání vnitřní kamery

Chytrá síť **O<sub>2</sub>**

# 1 – Začínáme

Vítejte!

Děkujeme za pořízení vnitřní kamery, ideálního společníka pro vaši bezpečnost.



Vnitřní kameru snadno nastavíte a ovládáte přes mobilní aplikaci O<sub>2</sub> Smart Box, a to včetně funkce Zpětného zhlédnutí.

## 2 – Popis vnitřní kamery



Reproduktor

Objektiv

Infračervený přísvit

Kontrolka indikace stavu

Mikrofon



Napájecí konektor

Tlačítko párování  
Reset/WPS

## 3 – Připojení vnitřní kamery k O<sub>2</sub> Smart Boxu

1. Umístěte kameru do vzdálenosti 1,5 metru od O<sub>2</sub> Smart Boxu a zapojte ji do elektrické sítě.
2. Počkejte, dokud nebude kontrolka indikace stavu blikat zeleně.
3. Na svém mobilním zařízení spusťte aplikaci O<sub>2</sub> Smart Box.
4. V sekci Senzory vyberte možnost Přidat nový senzor, poté zvolte položku Vnitřní kamera a postupujte dle pokynů v aplikaci.

Po úspěšném připojení k O<sub>2</sub> Smart Boxu můžete kameru odpojit od elektrické sítě a upevnit ji na požadované místo.



## Ve spojení s domovem

Pomocí venkovní bezpečnostní kamery budete mít neustále přehled o tom, co se u vás doma děje, ať jste kdekoliv.

Až 2K rozlišení zajistí křišťálově čistý obraz do nejmenších detailů a vestavěný mikrofon se postará o bezvadný zvuk.

Širokoúhlý záběr pokryje celou místnost a díky magnetickému podstavci je instalace otázkou sekund.

A díky automaticky aktivované funkci IR přívsvitu poskytuje kamera perfektní obraz i v noci až do vzdálenosti 10 metrů.

Zjistit více

Spárovat

## 4 – Upevnění vnitřní kamery


### Kovový povrch

Pro upevnění stačí přiložit spodní magnetický podstavec kamery k jakémukoliv kovovému povrchu, a máte hotovo. Ujistěte se, že máte v dostatečné blízkosti elektrickou zásuvku k napájení.



## Jiný povrch


Připevněte ke zvolenému povrchu kovovou základnu (součást balení) a k ní kameru přiložte magnetickým podstavcem.



Po umístění kamery na požadované místo připojte kameru k elektrické síti.







## 5 – Obnovení do továrního nastavení

Podržte tlačítko párování Reset/WPS po dobu 15 sekund, dokud kontrolka indikace stavu nezačne svítit červeně.





## 6 – Řešení problémů

Kontrolka indikace stavu	Vysvětlení
	Kamera je zapnutá a je připravena na párování s O <sub>2</sub> Smart Boxem.
	Kamera je v režimu párování.
	Párování bylo úspěšné a kamera je připojená k O <sub>2</sub> Smart Boxu.
	Kamera se aktualizuje.
	Ztráta signálu. <b>Řešení:</b> Ujistěte se, že je O <sub>2</sub> Smart Box zapnutý, funkce Smart Wi-Fi je v mobilní aplikaci aktivní a kamera je v dosahu signálu Wi-Fi.
	Kamera se nezapnula správně a vyžaduje reset do továrního nastavení. <b>Řešení:</b> Proveďte reset do továrního nastavení stisknutím tlačítka Reset/WPS po dobu 15 sekund.



Kontrolka trvale svítí.




Kontrolka bliká pomalu.




Kontrolka bliká rychle.


## 7 – Obsah balení



Vnitřní kamera




USB kabel




Napájecí adaptér



Instalační příručka



Kovová základna pro instalaci



Hmoždinky a vruty

# Bezpečnostní upozornění

**Vždy dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli riziku, že si způsobíte zranění nebo že poškodíte své zařízení.**

- **Nepoužívejte** tento výrobek v blízkosti vody, například v mokřem suterénu nebo v blízkosti bazénu.
- **Nevystavujte** své zařízení vlhkosti, prachu ani korozivním kapalinám.
- **Nepokládejte** věci na zařízení.
- **Neinstalujte ani nepoužívejte** toto zařízení během bouřky. Existuje určité, byť nízké riziko úrazu elektrickým proudem od blesku.
- **Připojujte** k zařízení pouze vhodná příslušenství.
- **Neotevírejte** zařízení ani adaptér. Otevřením nebo sejmutím krytů se můžete vystavit místům s nebezpečně vysokým napětím nebo jiným rizikům. Toto zařízení by měl opravovat nebo rozmontovávat pouze kvalifikovaný pracovník. obraťte se prosím na svého prodejce pro další informace.
- **Ujistěte se**, že jste připojili kabely do správných zdířek.
- Umístěte kabely pečlivě tak, aby na ně nikdo nešlápl ani o ně nezakopl.
- Před opravou či demontáží vždy **odpojte** od tohoto zařízení všechny kabely.
- Používejte pro své zařízení **pouze** patřičný napájecí adaptér a kabel.

- Připojte napájecí adaptér či kabel do sítě se správným napájecím napětím 230 V AC v České republice.
- **Nedovolte**, aby cokoliv leželo na napájecím adaptéru či kabelu, a **neumísťujte** výrobek tam, kde může někdo na napájecí adaptér či kabel šlápnout.
- **Nepoužívejte** zařízení, pokud je napájecí adaptér či kabel poškozený, neboť by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je napájecí adaptér či kabel poškozený, odpojte jej od zařízení a zdroje el. proudu.
- **Nepokoušejte** se napájecí adaptér ani kabel opravit. obraťte se na svého místního prodejce a objednejte si nový.
- **Nepoužívejte** zařízení venku a dbejte na to, aby byly všechny přípojky ve vnitřních prostorách.
- **Nezakrývejte** větrací mřížky zařízení, neboť nedostatečné proudění vzduchu může vaše zařízení poškodit.

Více technických informací a návodů najdete na stránkách [www.o2.cz/kamery](http://www.o2.cz/kamery).

V případě technických problémů volejte na **800 02 02 02**.