

O₂ POWER HUB Síťová nabíječka s USB konektory

Návod k obsluze



O₂

1. Základní popis:

Nabíječka s USB výstupy pro nabíjení širokého množství zařízení (notebooky, mobilní telefony, tablety, navigace, MP3 přehrávače atd.). Tento model mění střídavé (AC) napájení na stejnosměrné (DC) napájení. Vstupní napětí je 110–240 V, 50–60 Hz; stejnosměrný výstup je 20 V / max. 2,25 A; výstupní výkon je max. 65 W. Nabíječka má následující ochranné funkce: ochrana proti přepětí, přetížení, přehřátí a zkratu. Používá napájení ze sítě.

2. Technický popis:

Popis	Specifikace
Střídavé (AC): jmenovité vstupní napětí (47–63 Hz)	Střídavé (AC) 110 V nebo 240 V
Střídavé (AC): rozsah kolísání vstupního napětí (50–60 Hz)	Střídavé (AC) 110–240 V (±10%)
Střídavé (AC): jmenovitý vstupní proud	2 A
Střídavé (AC): příkon	110 VA
Výstupní výkon (max.)	65 W
Střídavé (AC): účinnost	> 80 %
Střídavé (AC): ochrana proti přetížení	Ano, ≥ 2,5 A
Střídavé (AC): ochrana proti zkratu	Ano
Regulace linky	±2 %
Regulace zatížení	±5 %

Celkový výkon	Zapojení / Maximální výkon nabíjení			
	USB-C 1	USB-C 2	USB-A 1	USB-A 2
65 W	65 W	x	x	x
65 W	x	65 W	x	x
12 W	x	x	12 W	x
12 W	x	x	x	12 W
65 W	45 W	20 W	x	x
57 W	45 W	x	12 W	x
57 W	45 W	x	x	12 W
57 W	x	45 W	12 W	x
57 W	x	45 W	x	12 W
12 W	x	x	12 W	
62 W	30 W	20 W	12 W	x
62 W	30 W	20 W	x	12 W
57 W	45 W	x	12 W	
57 W	x	45 W	12 W	
62 W	30 W	20 W	12 W	

3. Normální provozní teplota a vlhkost:

3.1 Provozní teplota: 0 až 40 °C

3.2 Vlhkost: 20 až 80 %

4. Skladovací teplota a vlhkost:

4.1 Skladovací teplota: –10 až 70 °C

4.2 Vlhkost: 10 až 90 %

5. Rozměry a hmotnost:

V x Š x H: 90 x 87 x 22 mm

Hmotnost: 200 g

6. Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

7. Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech, popř. v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být ukládány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci uložte tyto výrobky na obcí určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při zakoupení ekvivalentního produktu. Správnou likvidací elektrických a elektronických zařízení pomáháte zachovat cenné přírodní zdroje pro další využití a napomáháte prevenci negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nesprávného nakládání s elektroodpadem. Další podrobnosti si můžete vyžádat od místního úřadu nebo na nejbližším sběrném místě. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete riziku pokuty v souladu s národními předpisy.

7.1 Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si všechny potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

7.2 Likvidace elektrických a elektronických zařízení v zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném postupu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují. Symbol CE uvedený na balení, přístroji a v návodu označuje, že jednotka splňuje základní požadavky pro uvedení na trh Evropské unie.

Prohlášení o shodě naleznete na www.o2.cz.

8. Bezpečnost a ochrana životního prostředí

Před připojením a provozováním svého přístroje si pečlivě přečtěte následující body:

Přístroj je určen pro domácí použití.

S tímto přístrojem lze provádět pouze funkce popsané v tomto návodu k použití.

Mějte tento návod k použití při ruce blízko přístroje.

V případě předání přístroje někomu jinému nezapomeňte předat i tento návod k použití.

Nebezpečí pro děti

Nikdy nenechávejte děti s tímto přístrojem bez dozoru. Děti při manipulaci s elektrickými přístroji nemají pocit nebezpečí. Spolknutí malých částí může být smrtelné. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte doktora nebo jinou odbornou pomoc profesionálních zdravotníků. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od balícího materiálu. V případě spolknutí hrozí nebezpečí udušení.

Nebezpečí způsobené elektřinou

Uvnitř přístroje je nebezpečné napětí. Nikdy jej neotvírejte ani nevládejte cizí předměty větracími otvory. Nevystavujte přístroj kapání nebo rozprášení vody. Zabraňte tomu, aby se do přístroje dostala voda. Pokud se tak stane, okamžitě jej vytáhněte z elektrické sítě nebo odpojte napájecí adaptér.

Na přístroj nestavte vázy, hrnky nebo podobné předměty obsahující vodu a jiné tekutiny.

Neprovozujte přístroj ve vlhkých místnostech (např. koupelny) nebo v místnostech, kde je hodně prachu. Přívod napájení jednotky zapojte do řádně instalované zásuvky s dostatečnou pojistkou 230 V.

Vedení nesmí být sevřené nebo zdeformované.

Přístroj neprovozujte, pokud jsou jednotka či vedení viditelně poškozené nebo poté, co vám přístroj upadl.

Pokud se během provozu objeví zřejmá vada (např. kouř nebo podobně), okamžitě odpojte přívod napájení ze zásuvky. Vždy tahejte za zástrčku, ne za kabel.

Zásuvky a prodlužovačky příliš nezatěžujte, hrozí nebezpečí požáru! Při nákupu vedení nebo zásuvek se informujte na maximální povolenou spotřebu elektrické energie.

Pro úplné odpojení jednotky od elektrické sítě vypojte přívod napájení ze zásuvky.

Opravy nebo změnu nastavení přijímače mají vždy provádět pouze kvalifikovaní odborníci. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za nehody uživatele v případě, že je přístroj otevřený. Připojení jiných než dimenzovaných zdrojů energie nebo spotřebičů může způsobit špatné fungování nebo poruchu jednotky.

V přístroji neprovádějte žádné změny.

Používejte pouze dodané kabely a zapojitelný přívod napájení.

Při bouřce může dojít k poškození přístroje, pokud je v elektrické síti. V případě bouřky vždy odpojte přívod napájení ze zásuvky.

V případě nepoužívání po delší dobu odpojte přijímač ze zásuvky. To se vztahuje také na připojené přístroje.

Nebezpečí zranění z jiných příčin

Ujistěte se, že o připojené kabely nelze zakopnout.

Místo provozování

Udržujte přístroj pouze na vodorovném povrchu.

Nevystavujte jej extrémním teplotám.

Proto:

Zamezte vystavení přímému slunečnímu světlu nebo teplu z radiátorů.

U horní části přístroje a po stranách nechte dostatečný prostor.

Zajistěte volnou cirkulaci vzduchu.

Nepokládejte na přístroj časopisy, ubrus atd. Nedopusťte, aby se v přístroji zadržovalo teplo - to by mohlo přístroj poškodit nebo jednotku zapálit!

Neprovozujte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, výbušné tekutiny atd.

Buďte opatrní v případě dřeva nebo povrchů z dýhového dřeva. Kvůli žáru vydávanému přijímačem mohou časem

zbžlat. Pokud se jedná o tento případ, umístěte pod přístroj žáruvzdornou podložku.

Různé

Nepokládejte na přístroj zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.

Otevření přístroje má za následek ztrátu záruky.

V rámci přístroje může docházet ke vzniku kondenzační vody, např. pokud je přístroj přenesen z chladného do teplého prostředí. V tomto případě počkejte asi hodinu, než začnete s přístrojem pracovat. Po této době se voda samovolně odpaří.

9. Záruční podmínky

Důležité informace

1. Případná práva z vad výrobku prosím uplatňujte ve výše uvedené době, a to zejména na prodejním místě, kde bylo zboží zakoupeno. Kompletní informace k uplatnění reklamace jsou uvedeny na internetové adrese www.o2.cz a v reklamačním řádu. Pro další informace, včetně informací ohledně nefunkčnosti služeb, kontaktujte Centrum péče o zákazníka na bezplatné lince 800 02 02 02. Při uplatnění práv je nutné prokázat, že jste dané zboží zakoupili u nás. Kromě prodejního dokladu je pro vás přitom nejvhodnějším prostředkem tento informační doklad, dále je třeba předložit kompletní zařízení a uvést přesný charakter závady.

2. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem (včetně změny nebo jiného zásahu do softwaru), používáním v rozporu s návodem k obsluze, vniknutím cizích látek do přístroje, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události (živelní pohroma), mechanickým poškozením vinou

zákazníka, bylo-li zařízení připojeno na jiné než předepsané napájecí napětí, přepětím¹ nebo pokud byla závada způsobena ve spojení s nestandardním příslušenstvím. Za neodborný a neoprávněný zásah se považuje zejména takové nakládání se zařízením, kdy dojde k porušení ochranných prvků (plomb či přelepek) chránících citlivé technické prvky uvnitř přístroje. Práva nemohou být uplatněna v případě, je-li vyžadována úprava, modifikace nebo adaptace vedoucí k rozšíření funkcí zařízení oproti zakoupenému provedení nebo možnosti jeho provozu v jiných technických podmínkách, než pro které bylo navrženo, vyrobeno a schváleno.

3. Neúplný nebo neoprávněně změněný informační doklad je neplatný.

4. Jakýkoliv zásah do zařízení smí provádět pouze odborný servis nebo osoba k tomu oprávněná podle zvláštních právních předpisů. Instalaci zařízení, připojení ke koncovému bodu sítě elektronických komunikací smí provést pouze osoba oprávněná k montáži, údržbě a servisu telekomunikačních zařízení a ve vymezených případech² i zákazník.

5. Reklamační včetně odstranění vady bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší. Nebude-li vada odstraněna včas, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo od smlouvy odstoupit.

Poučení o rozsahu a době povinností z vadného plnění

Dle § 2161 obč. zákoníku odpovídá prodávající kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Podle § 2165 obč. zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

V případě, že věc má při převzetí vadu, máte právo na její bezplatné odstranění. Odstranění vady spočívá především v opravě nebo výměně vadné součásti. Pokud nelze vadu bez zbytečného odkladu opravit, můžete požadovat i dodání nové věci, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady.

Není-li možná oprava, výměna součásti ani dodání nové věci, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud neodstoupíte, můžete požadovat přiměřenou slevu podle § 2169 odst. 3.

Podle § 2169 odst. 2 máte právo na dodání nové věci, výměnu součásti či odstoupení od smlouvy také při větším počtu vad či opětovném výskytu vady po opravě.

¹ Doporučujeme pro ochranu před poškozením přepětím použít přepětovou ochranu.

² Tyto případy jsou uvedeny v Provozních podmínkách pro poskytování jednotlivých druhů služeb vydaných společností O2 Czech Republic a.s.

Společnost O2 Czech Republic a.s. si vyhrazuje právo na změny textu, designu a technických specifikací bez předchozího upozornění.

