Modem Comtrend VR-3026e v2

Návod ke snadné instalaci

Poradím vám
O2 Guru

Na CD naleznete instruktážní videa
(např. jak nastavit WiFi)

Jednoduše zapojíte s přiloženým CD

Pro vás. O2

Obsah balíčku

Zařízení a propojovací kabely

1. **Modem Comtrend VR-3026e v2 + CD pro snadné zapojení**

Zadní strana modemu



ON/OFF	Vypnutí/zapnutí modemu
POWER	Pro připojení do elektrické zásuvky
LAN 4	Pro připojení třetího počítače (@)
LAN 3	Pro připojení druhého počítače (@)
LAN 2	Pro připojení digitální televize O_2 TV (TV)
LAN 1	Pro připojení prvního počítače (@)
A/VDSL	Pro připojení rozbočovače

Pro změnu základního nastavení portů, prosím, použijte návod zapojení více PC nebo set-top-boxů, který naleznete na přiloženém CD nebo na www.o2.cz/techzona

2. **Rozbočovač xDSL/ISDN**

3. **Síťový napájecí zdroj**

4. **Zelený telefonní kabel**
(na propojení přípojky a rozbočovače)



5. **Červený telefonní kabel**
(na propojení rozbočovače a modemu)

6. **Žlutý ethernetový kabel**
(na propojení modemu a set-top-boxu)

7. **Černý ethernetový kabel**
(na propojení modemu a PC)

Zapojení internetu

Zapojení internetu a televize

Zapojení televize

Nastavení WiFi připojení

Postup zapojení internetu

TIP **Nejlépe ho zapojíte s pomocí přiloženého CD.**

1 a 2 platí pouze pro zákazníky s pevnou linkou.

1. Odpojte **telefon** z **přípojky**.
2. Zapojte **telefon** do **rozbočovače** (port PHONE).
3. **Zeleným kabelem** propojte **rozbočovač** (port LINE) s **přípojkou**.
4. **Červeným kabelem** propojte **rozbočovač** (port DSL) s **modemem** (port DSL).
5. **Černým ethernetovým** kabelem propojte **modem** (port @) s počítačem.
6. **Napájecí zdroj** propojte s **modemem** (port POWER) a zapojte ho do **elektrické sítě**.

Modem a PC zezadu:



Celkové schéma zapojení

Vaše zařízení doma

Modem a jeho komponenty



Postup zapojení internetu a digitální televize

TIP **Nejlépe je zapojíte s pomocí přiloženého CD.**

1 a 2 platí pouze pro zákazníky s pevnou linkou.

1. Odpojte **telefon** z **přípojky**.
2. Zapojte **telefon** do **rozbočovače** (port PHONE).
3. **Zeleným kabelem** propojte **rozbočovač** (port LINE) s **přípojkou**.
4. **Červeným kabelem** propojte **rozbočovač** (port DSL) s **modemem** (port DSL).
5. **Černým ethernetovým kabelem** propojte **modem** (port @) s počítačem.
6. **Žlutým ethernetovým kabelem** propojte **modem** (port TV) se svým **set-top-boxem**.
7. **Napájecí zdroj** propojte s **modemem** (port POWER) a zapojte ho do **elektrické sítě**.

Modem, set-top-box a PC zezadu:



Celkové schéma zapojení

Vaše zařízení doma

Modem a jeho komponenty



Uvedené schéma je platné pro zapojení televize přes kabel SCART. Pro více informací v případě připojení přes HDMI kabel navštivte www.o2.cz/techzona

Postup zapojení digitální televize

TIP **Nejlépe je zapojíte s pomocí přiloženého CD.**

1 a 2 platí pouze pro zákazníky s pevnou linkou.

1. Odpojte **telefon** z **přípojky**.
2. Zapojte **telefon** do **rozbočovače** (port PHONE).
3. **Zeleným kabelem** propojte **rozbočovač** (port LINE) s **přípojkou**.
4. **Červeným kabelem** propojte **rozbočovač** (port DSL) s **modemem** (port DSL).
5. **Žlutým ethernetovým kabelem** propojte **modem** (port TV) se svým **set-top-boxem**.
6. **Napájecí zdroj** propojte s **modemem** (port POWER) a zapojte ho do **elektrické sítě**.

Modem a set-top-box zezadu:



Celkové schéma zapojení

Vaše zařízení doma

Modem a jeho komponenty



Uvedené schéma je platné pro zapojení televize přes kabel SCART.
Pro více informací v případě připojení přes HDMI kabel navštivte www.o2.cz/techzona

Automatické nastavení WiFi připojení

TIP **Na těchto stránkách najdete pouze základní nastavení. Pro pokročilé nastavení (změnu hesla nebo názvu WiFi sítě) použijte přiložené CD.**

Spuštění zabezpečené bezdrátové sítě je s modemem Comtrend VR-3026e v2 opravdu snadné. Zvládnete to stiskem jediného tlačítka.

Automatickou konfiguraci WiFi sítě provedete tlačítkem **WLAN Switch** na přední straně modemu. Tlačítko podržte 5 sekund a poté stisk uvolněte. Během krátké chvíle se rozsvítí kontrolka **WLAN** a WiFi síť na vašem modemu bude aktivní a zabezpečená. Nyní je možné se k síti připojit.



Vyhledání vaší sítě v počítači

Zapněte WiFi adaptér na svém počítači (přepínač či tlačítko, které aktivuje příjem WiFi signálu) a vyhledejte dostupné bezdrátové sítě v okolí – postup se liší podle operačního systému počítače. Mezi sítěmi najděte síť s názvem **Internet,** vyberte ji a připojte se k ní. Během připojování vás systém vyzve k zadání síťového klíče (heslo WPA-PSK, které naleznete na štítku na spodní straně modemu stejně jako SSID, což je název sítě). Po zadání hesla systém oznámí, že jste připojeni. Vaše bezdrátové WiFi připojení je nyní plně funkční.

TIP **V případě, že v seznamu je více viditelných sítí s názvem Internet, připojte se k té s nejsilnější intenzitou signálu.**

Vypnutí vašeho WiFi připojení

Přestanete-li chtít v budoucnu využívat WiFi síť, je možné ji opět jednoduše vypnout tlačítkem **WLAN Switch**. Tlačítko podržte 5 sekund a poté stisk uvolněte. Během krátké chvíle kontrolka **WLAN** zhasne a WiFi síť bude vypnutá.

Co dělat, když se zapojení nedaří

Jednoduché rady a návody najdete na:
www.o2.cz/techzona

Tipy pro lepší využití vašich služeb naleznete na:
www.o2.cz/chytradomacnost

Potíže se zapojením a funkčností služby:
Pro ověření správného zapojení, nastavení a funkčnosti pevné linky, internetu či televize volejte linku 800 02 02 02 nebo linku pro firemní zákazníky 800 203 203 (z mobilního telefonu). Před voláním na linku technické podpory **nejprve zkuste restartovat modem**.

Potřebujete osobní konzultaci?
Navštivte vaši nejbližší O_2 Prodejnu, kde vám rád poradí O_2 Guru.

SAP kód 603 106, 01/2013